



Software Versions 1310, 3310, 3350, 3351

#### Copyright ©2013

#### Blain Hydraulics GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Textmaterial darf nicht – weder vollständig noch auszugsweise – reproduziert und in keiner Ausführung oder Form, weder elektronischer noch mechanischer Art, einschließlich Fotokopien und elektronmagnetischer Aufzeichnungen oder jedweder Form von Datenspeicherung und –abruf, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Firma Blain Hydraulics verwendet werden.

Blain Hydraulics behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Änderungen dieses Textmaterials ohne Vorankündigungen durchzuführen.

Blain Hydraulics übernimmt keinerlei Haftung für den Gebrauch der in diesem Textmaterial enthaltenen Informationen oder für Schäden, die aus dem Gebrauch der in diesem Textmaterial enthaltenen Informationen herrühren.

Blain und Yaskawa Logos in dieser Bedienungsanleitung sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Technische Unterstützung:

#### Dr. Ferhat Celik

Tel: +49-7131-282139

Fax: +49-7131-485216

E-Mail: ferhat.celik@blain.de

Verkauf und Ersatzteile (siehe Anhang):

#### Verkauf

Tel: +49-7131-2821-0

Fax: +49-7131-485216

E-Mail: info@blain.de



## Inhaltsverzeichnis

1.	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	5
1.1	SICHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINE WARNUNGEN	5
1.2	2 LIEFERUMFANG	5
1.3	GARANTIE	6
2.	TECHNISCHE DATEN	7
2.1	VENTILEINSTELLUNGEN	9
3.	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	12
3.1	ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG	12
3.2	2 SIGNALEINGÄNGE (INPUT)	14
3.3	EINGANGSSIGNAL MIT INTERNER SPANNUNGSVERSORGUNG (Sink-Mode)	14
3.4	EINGANGSIGNAL MIT EXTERNER SPANNUNGSVERSORGUNG (Source-Mode)	14
3.5	TEMPERATURSENSOR UND TEMPERATRMESSUMFORMER	15
3.6	ANSCHLUSS EXTERNER GERÄTE	15
3.7	EINGABEEINHEITEN	15
4.	INSTALLATION	22
4.1	VENTIL INSTALLATION	22
4.2	2 ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG	22
4.3	BEINSCHALTEN	22
4.4	INITIALISIERUNG DES UMRICHTERS	22
4.5	ÜBERPRÜFUNG DER MOTORDREHRICHTUNG	22
4.6	ANPASSUNG AN DEN MOTOR (TUNING)	23
4.7	AUTO-TUNING	23
4.8	BENÖTIGTE MOTORDATEN	23
4.9	ÜBERBLICK AUTO-TUNING MIT LAUFENDEM MOTOR	24
4.1	0 AUTO-TUNING BEI BEREITS EXISTIERENDEN AGGREGATEN (UNTERÖLMOTOR+PU	MPE)25
4.1	1 AUTO TUNING MIT LAUFENDEM MOTOR	26
4.1	2 BEISPIEL AUTO-TUNING	26
4.1	3 AUTO-TUNING BEI STEHENDEM MOTOR	27
4.1	4 ÜBERPRÜFEN DES MOTORSCHLUPFES (E2-02)	27
4.1	5 ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFSTROMS	27
4.1	6 MOTORPARAMETER FÜR EINIGE BEKANNTE MOTOREN	27
4.1	7 GRUNDPARAMETER	28
4.1	8 PARAMETERÜBERSICHT	28
4.1	9 PARAMETER DER SOLLKURVE	28
4.2	20 WIRKSAME RAMPENZEITEN	30
5.	LERNFAHRT-FUNKTION	31
5.1	SCHRITT 1: ÜBERPRÜFEN DER SOLLKURVE	31
Versio	n: 30.04.2019	3



5.2	2	SCHRITT 2: EINGABE DER P1-XX PARAMETER; ÖI-, PUMPEN- UND AUFZUGSDATEN	33
5.3	3	PUMPENDATEN VOM BLAIN EV4 BERECHNUNGSPROGRAMM (www.blain.de/calc)	34
5.4	4	SCHRITT 3: EINSTELLEN DES PARAMETERS P4-01=1	35
5.5	5	SCHRITT 4: LERNFAHRT VORBEREITEN	36
5.6	6	SCHRITT 5: ALM ANZEIGE	36
5.7	7	SCHRITT 6: LERNFAHRT MIT LEERER KABINE DRUCHFÜHREN	36
5.8	3	SCHRITT 7: PARAMETER SPEICHERN	37
6.	FA	HRPARAMETER	38
6.1	1	P3-xx PARAMETER: REFERENZFREQUENZ UND LASTREFERENZEINSTELLUNGEN	38
6.2	2	P4-01 PARAMETER: AUSWAHL DES BETRIEBSMODUS	39
6.3	3	P5-xx PARAMETER: EINSTELLUNG DER KOMPENSATIONSGRENZEN	39
6.4	4	P6-xx PARAMETER: PARAMETER DER WARTEFUNKTION	39
6.5	5	P7-xx PARAMETER: PARAMETER DER SCHLEICHFAHRTKORREKTUR	40
6.6	6	P8-xx PARAMETER: PARAMETER DER SONDERFUNKTIONEN	41
6.7	7	ÜBERWACHEN VON PARAMETERWERTEN	41
6.8	3	BEISPIEL	42
7.	FA	NHRKURVE UND START BEFEHL	44
7.′	1	START PROZEDUR	44
7.3	3	ABBRUCH DER FAHRT	45
7.4	4	QUELLE DER REFERENZFREQUENZ UND DES STARTSIGNALS	45
8.	SC	DNDERFUNKTIONEN	46
8.1	1	ZEITKOMPENSIERUNG BEI DER ABBREMSUNG	46
8.2	2	GESCHWINDIGKEITSREGELUNG BEI DER SCHLEICHFAHRT	46
8.3	3	ÜBERWACHUNGDER SCHLEICHFAHRTDAUER	47
9.	E١	NERGIESPARBETRIEB / ÜBERLASTBETRIEB	48
10.	SC	DNSTIGE FUNKTIONEN	49
10	.1	PARAMETERZUGRIFF (A1-01)	49
10	.2	BENUTZERDEFINIERTE VOREINSTELLUNGEN (02-03)	49
10	.3	KOPIERFUNKTION (o3-01)	49
10	.4	UMRICHTER INITIALISIEREN (A1-03)	49
10	.5	MONITOR PARAMETER (UX1-XX)	50
11.	FE	INEINSTELLUNG UND FEHLERSUCHE	51
11	.1	IN AUFWÄRTSRICHTUNG	51
11	.2	IN ABWÄRTSRICHTUNG	53
12.	PA	ARAMETER BEI UNBEKANNTEN MOTOREN	54
13.	٨N	NHANG 1 – MOTOR PARAMETER	55
14.	AN	NHANG 2 – ERSATZTEILLISTE	56
15.	AN	NHANG 3 – ÜBERSICHT LIEFERUMFANG EV4	57
16.	AN	NHANG 4 – DESIGN DES AGGREGATS	58



## **1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

#### **1.1 SICHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINE WARNUNGEN**

Installation, Inbetriebnahme und Wartung des EV4-Sets darf nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Vor der Installation des EV4 Sets sind die Kurzanleitung und die Bedienungsanleitungen des L1000H/L1000A und diese EV4 Bedienungsanleitung zu lesen. Alle Sicherheitshinweise und Warnungen sind zu befolgen. Das EV4 Set muss entsprechend der Bedienungs-anleitungen und der jeweils gültigen Normen installiert werden.



Blain EV4 Ventil

Umrichter

Bild 1: EV4 Ventil und L1000H Umrichter

#### **1.2 LIEFERUMFANG**

Der Lieferumfang des EV4 Sets besteht aus folgenden Positionen (siehe auch Anhang 2):

- 1) EV4 Ventil
- 2) Yaskawa L1000H Frequenzumrichter
- 3) Temperatursensor
- 4) Temperaturmessumformer

- 5) Yaskawa EMV-Netzfilter
- 6) Yaskawa Netzdrossel
- 7) Kurzanleitung
- 8) EV4 Bedienungsanleitung



Der Aufbau des L1000H Umrichters basiert auf dem des L1000V (bis 15kW) und des L1000A (mehr als 15kW). Die Software jedoch ist an die Anforderungen von Hydraulikaufzügen angepasst. Doppelte Funktionen des L1000V/L1000A wurden deshalb zu Gunsten allgemeiner Funktionen entfernt. Daher ist die Bedienungsanleitung des L1000V/L1000A oder die Kurzanleitung des L1000H zu lesen, falls auf diese verwiesen wird.

Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Ventil und Umrichter bekommen haben. Dazu vergleichen Sie bitte die Bezeichnungen auf den Typenschildern gemäß der folgenden Tabelle. Die Auswahl und Benutzung des EV4 Sets bleibt in der Verantwortung des Aufzugsherstellers oder des Betreibers.

	kW	Umrichter Type	Netzdrossel	EMV Netzfilter	
	3	CIMR-LC4V0007BAA-0011	B 09030 <b>84</b> oder	ES22620 4E 07	
	4	CIMR-LC4V0009BAA-0011	B 1103136	F323039-1 <b>3-</b> 07	
	5.5	CIMR-LC4V0015FAA-0011	B 09030 <b>85</b> oder B 1103138	ES23630- <b>30</b> -07	
	7.5	CIMR-LC4V0018FAA-0011	B 0903085 0del B 1103138	F323039-30-07	
	11	CIMR-LC4V0024FAA-0011	B 0903086 oder B 1103139	ES22620 50 07	
	15	CIMR-LC4V0031FAA-0011	B 0903087 oder B 1103140	F323039 <b>-30-</b> 07	
	18,5	CIMR-LC4A0039BAC-09120	B 0010000 odor B 11031 <b>41</b>	FB-40044A	
	22	CIMR-LC4F0045BAC-09120	B 0910009 0del B 1103141	EB 40060A	
	30	CIMR-LC4F0060BAC-09120	P.0010011 odor P.1102142	FD-40060A	
	37	CIMR-LC4F0075BAC-09120	B 0910011 0del B 1103142	ED 40105A	
	45	CIMR-LC4F0091BAC-09120	B 0010013	FD-40103A	
	55	CIMR-LC4F0112CAC-09120	0910013	ED 401704	
	75	CIMR-LC4F0150CAC-09120		ГБ-40170A	



Das EV4 Ventil nutzt den L1000H Yaskawa Umrichter für die Hubfahrt. Die Senkfahrt wird mechanisch gesteuert. Für eine bessere Qualität der Senkfahrt kann optional eine einfache Steuerung ausgewählt werden. Die Funktion des EV4 Ventils wurde werkseitig getestet und die Einstellungen in Senkfahrt eingestellt. Die notwendigen Umrichter-Parameter sind vom Installateur vor Ort einzustellen. Um die richtigen Parameter zu erhalten kann der Online Rechner auf http://www.blain.de/calc benutz werden bzw. das Smartphone App "EV4 Calculator" (siehe unter Google Play App Store).

Das EV4 Ventil kann entweder auf einem neuen oder einem bereits existierenden Aggregat installiert werden, ohne dass die Pumpe zusammen mit dem Motor oder das komplette Aggregat getauscht werden müssen.



Mit einer abgenutzten Pumpe kann unter Umständen die Nenngeschwindigkeit nicht erreicht werden. Der Leckverlust einer abgenutzten Pumpe kann bei Beladung der Kabine und/oder warmen Öl eventuell nicht mehr durch höhere Motordrehzahlen kompensiert werden. In einem solchen Fall ist ein Austausch der Pumpe notwendig.

Bevor der Motor abgewürgt wird, wird entweder in den Energiesparmodus geschaltet oder die Geschwindigkeit reduziert.

Der Yaskawa L1000H Umrichter nutzt eine speziell für Hydraulikaufzüge konzipierte Software, um eine hohe Fahrqualität unabhängig von Last- und Temperaturänderungen zu erzielen. Der aktuelle L1000H Umrichter (basierend auf dem L1000V) ist für hohe Beanspruchung (HD - heavy duty mode) für Motoren bis 15kW (20PS) Leistung verfügbar. Für Motoren über 16kW (22PS) findet der L1000H Umrichter basierend auf der L1000A Serie Verwendung.

Der EV4 bietet nicht nur ein energieeffizientes Design, sondern auch eine wirtschaftliche Lösung. Er hat bessere Fahreigenschaften, spart Energie und verringert den Einschaltstrom. Zusätzlich hat der EV4 vier verschiedene, einstellbare Geschwindigkeiten an. Siehe **Tabelle 1**.

Geschwindigkeit	Erklärung	Bereich
Nenngeschwindigkeit	Für Vollfahrt	0,05 – 1,00 m/s
Zwischengeschwindigkeit	Für kurze Etagenabstände	0,05 – 1,00 m/s
Inspektionsgeschwindigkeit	Für Inspektionsfahrten	0,05 – 0,30 m/s
Schleichfahrtgeschwindigkeit	Für Schleichfahrt	0,00 – 0,15 m/s

Tabelle 1: Geschwindigkeiten des EV4

Die Reihenfolge der Geschwindigkeiten sollte die folgende sein: Nenngeschwindigkeit > Zwischengeschwindigkeit > Inspektionsgeschwindigkeit > Schleichfahrtgeschwindigkeit. Falls dies so nicht der Fall sein sollte zeigt der Umrichter den Fehler oPE12 error an.

#### **1.3 GARANTIE**

Die Yaskawa L1000V/L1000A/L1000H Bedienungsanleitung, Kurzanleitung und die EV4 Bedienungsanleitung ist für qualifizierte Personal gedacht, das kompetent bei der Installation, Einstellung und Wartung von hydraulischen Aufzügen ist. Blain Hydraulics übernimmt keine Gewährleistung für jegliche Personenschäden, Sachschäden oder Schadensersatzansprüche, welche durch nicht sachgemäße Benutzung oder durch fehlende Sachkenntnis entstanden sind.

#### Erlöschen der Garantie:

Die Garantie erlischt, falls Komponenten oder Ersatzteile, die nicht den Originalteilen entsprechen, verwendet werden oder das Aufzugssystem oder der EV4 nicht von qualifizierten Personen installiert oder gewartet wurde.

Die Garantie erlischt ebenfalls, wenn das EV4 Set installiert wird, ohne die für den Verwendungsort gültigen Normen zu berücksichtigen (z.B. EN81-2 oder ASME 17.1).



## 2. TECHNISCHE DATEN

Das EV4 Ventil ist eine modifizierte Version der EV Ventilserie und kann deshalb auch leicht von Installateuren benutzt werden, die bereits Erfahrung mit Blain Ventilen haben. Wie aus Bild 1 ersichtlich, gibt es in der Aufwärtsrichtung nur noch ein Überdruckventil. Alle anderen Einstellungen wurden entfernt, da diese vom Yaskawa Umrichter gesteuert werden. Die Einstellungen für die Abwärtsfahrt sind dieselben wie beim EV100.



Bild 2: EV4 Ventilgrößen

Merkmale des EV4 Ventils:

Einfache Senkfahrt-Einstellung Temperatur und Druckkompensation Eingebaute Turbulenz-Unterdrückung Manometer mit Absperrhahn Selbstschließender Notablass Selbstreinigende Filter im Steuerölkreis Selbstreinigender Hauptfilter (Z-T) 70 HRc Rockwell gehärtete Bohrungsoberflächen 100% ED Magnet-Spulen

Technische Daten		³∕₄" <b>EV4</b>	1½-2" EV4	21⁄2" EV4
Durchfluss	l/min	10-125	30-800	500-1530
Druckbereich	bar	8-55	8-55	8-55
Platzdruck Z	bar	575	505	340
Druckabfall P–Z	bar	6 bei 125 l/min	4 bei 800 l/min	4 bei 1530 l/min
Gewicht	kg	5	10	14
Öl Viskosität		25-75 cSt. bei 40°C		
Max. Öltemperatur		55°C		
Schutzart WS und G	S	IP 68		

 Spannung AC
 24 V/1.8 A, 42 V/1.0 A, 110 V/0.43 A, 230 V/0.18 A, 50/60 Hz

 Spannung DC
 12 V/2.0 A, 24 V/1.1 A, 42 V/0.5 A, 48 V/0.6 A, 80 V/0.3 A, 110 V/0.25 A, 196 V/0.14 A

- AufwärtsBis 1 m/s mit 2 Voll- ,1 Schleichgeschwindigkeit und 1 Inspektionsgeschwindigkeit.Start, Geschwindigkeiten, Übergänge und Weichhalt werden über Parameter im Umrichter<br/>eingestellt.
- AbwärtsBis 1 m/s mit 1 Voll- und 1 Schleichfahrt.Alle Senkfunktionen sind sanft einstellbar.









DL

СХ

HP



Bild 3: Abmessungen EV4 Ventil

#### **Optionales Zubehör**

- ΕN Notstromspulen
- CSA CSA genehmigte Spulen
- KS Kolbensicherung
- ΒV Kugelhahn
- HX/MX Hilfssenkventil

- DH **Druckschalter Hochdruck** 
  - **Druckschalter Niederdruck**
  - Druckkompensiertes Senkventil
  - Handpumpe



Bild 4: Hydraulisches Steuerschema und Elektrisches Schaltdiagramm

#### Steuerelemente

- Magnetventil (Abbremsen ab) С
- D Magnetventil (Halt - ab)
- Н Notablassventil
- S Überdruckventil

- Umlaufkolben U
- V Rückschlagventil
- X Y Senkkolben
  - Schleichfahrtventil (ab)
- F Filter

#### **Einstellungen AB**

- Anfahrdrossel 6
- 7 Senkfahrteinstellung
- 8 Abbremsdrossel
- 9 Schleichfahrteinstellung





WARNUNG: Neueinstellungen und Wartungen dürfen nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Nicht autorisierte Bedienung kann Verletzungen, tödliche Unfälle oder materielle Schäden zur Folge haben. Vor der Wartung innerer Teile ist sicherzustellen, dass die Zylinderleitung geschlossen, der elektrische Strom des Aufzugs abgeschaltet und der Druck im Ventil über das Notablassventil auf null reduziert worden ist.

**Ventile sind bereits fertig eingestellt und getestet.** Elektrische Funktion prüfen bevor Änderung am Ventil- oder Umrichter vorgenommen werden. Siehe Bedienungsanleitung des EV4 Umrichters zur Parametereinstellung.

#### 2.1 VENTILEINSTELLUNGEN

**S Überdruckventil:** 'Hineindrehen' bewirkt einen höheren, 'herausdrehen' einen niedrigeren Maximaldruck. Nach dem ,Herausdrehen', Notablass H für einen Augenblick öffnen.

Wichtig: Zur Prüfung des Überdruckventils den Absperrhahn bei laufender Pumpe <u>nicht</u> schlagartig schließen.

#### Einstellung AB

**Die Ventile sind bereits eingestellt und getestet.** Elektrische Funktion vor Einstellungsänderungen prüfen. Um zu prüfen, ob Magnetspule unter Spannung steht, 6-kant-Mutter entfernen und Spule leicht anheben – Anziehungskraft spürbar.

**Ausgangs-Einstellungen:** Einstellung **7 & 9** bündig mit Flansch. Eventuell sind noch bis zu zwei Umdrehungen in die eine oder andere Richtung notwendig. Einstellung **6 & 8** ganz hineingedreht, dann eineinhalb Umdrehungen herausgedreht. Eventuell ist noch eine Umdrehung in die eine oder andere Richtung notwendig.

6. Anfahrt abwärts: Mit beiden Spulen C und D unter Strom beschleunigt der Aufzug entsprechen der Drossel
6. 'Hinein' bewirkt eine weiche Anfahrt abwärts, 'heraus' eine härtere Anfahrt abwärts.

**7. Senkgeschwindigkeit:** Die höchste Senkgeschwindigkeit des Aufzugs ergibt sich entsprechend der Drossel **7**. 'Hinein' bewirkt eine langsamere, 'heraus' eine schnellere Senkgeschwindigkeit.

8. Abbremsung abwärts: Mit Spule C stromlos und Spule D noch unter Strom, wird der Aufzug entsprechend der Drosseleinstellung 8 abgebremst. 'Hinein' bewirkt eine weichere, 'heraus' eine härtere Abbremsung. Achtung: Nicht komplett schließen! Wird Einstellung 8 ganz geschlossen (im Uhrzeigersinn hereingedreht), kann der Aufzug unkontrolliert auf den Puffer fallen.

**9. Schleichfahrt abwärts:** Mit Spule **C** stromlos und **D** unter Strom (wie bei **8**), wird der Aufzug seine Fahrt mit Schleichfahrtgeschwindigkeit entsprechend Drossel **9** fortsetzen. 'Hinein' bewirkt eine langsamere, 'heraus' eine schnellere Schleichfahrtgeschwindigkeit.

Halt unten: Mit beiden Spulen C und D stromlos wird der Aufzug entsprechend der Drossel 8 anhalten. Weitere Einstellungen sind nicht nötig.

**KS Kolbensicherung:** Spulen **C** und **D** stromlos. Eingestellt wird die Kolbensicherung durch Lösen der Konterschraube und durch das Hinein- (höherer Druck) oder Herausdrehen (niedriger Druck) der Einstellschraube **K**. Mit **K** ganz hineingedreht, dann eine halbe Umdrehung zurück, soll der unbeladene Aufzug abwärts fahren, während Notablass **H** geöffnet ist. Bleibt der Aufzug noch stehen, so muss die Einstellschraube **K** herausgedreht werden bis der Aufzug gerade noch fährt, dann eine halbe Umdrehung herausdrehen, damit sich der Aufzug auch bei kaltem Öl absenken lässt.





Bild 5: Einstellungen und Explosionsansicht EV4

#### **Steuerelemente**

- **C** Magnetventil (Abbremsen ab)
- **D** Magnetventil (Halt ab)
- H Notablassventil
- S Überdruckventil

- U Umlaufkolben
- V Rückschlagventil
- X Senkkolben
- **Y** Schleichfahrtventil (ab)
- F Filter

#### Einstellungen AB

- 6 Anfahrtdrossel
- 7 Senkfahrteinstellung
- 8 Abbremsdrossel
- 9 Schleichfahrteinstellung





Bild 6: EV4 Ersatzteilliste und Auswahltabelle für die Einsatzgrößen



## 3. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



Alle Umrichter Anschlüsse sind entsprechend der Bedienungsanleitung des L1000V/L1000A und der Kurzanleitung des L1000H durch qualifiziertes Personal durchzuführen. Die Bedienungsanleitungen können unter http://www.blain.de/EV4/downloads heruntergeladen werden.

#### **3.1 ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG**



Bild 7: Verdrahtung des Umrichters (15kW oder kleiner)





Bild 8: Verdrahtung des Umrichters (>15kW)

<1> Entfernen Sie die Steckbrückebeim Einbau einer Zwischenkreisdrossel. Die Modelle CIMR-L□2A0085 bis 0415 und 4A0045 bis 0216 haben eine integrierte Zwischenkreisdrossel.

<2> Der Umrichter verfügt über eine Stoppfunktion gemäß Stopp-Kategorie 0 (EN60204-1) und "Sicherer Halt" (IEC61800-5-2). Er erfüllt die Anforderungen von ISO13849-1, Kategorie 3 und IEC61508, SIL2. Bei Einsatz dieser Funktion ist nur ein Motorschütz erforderlich. Details siehe Eingangsfunktion "Sicherer Halt" auf Seite 49 der Yaskawa Kurzanleitung.

<3> Schließen Sie die Kontakte SP und SN nie kurz, da andernfalls der Frequenzumrichter beschädigt wird.

<4> Trennen Sie bei Verwendung der Eingänge "Sicherer Halt" die Drahtbrücke zwischen H1-HC und H2-HC ab.

Hinweis

- 1. Der Umrichter ist so ins System einzubauen, dass der Sicherheitskreis bei einem Fehler öffnet. Verwenden Sie hierfür die Klemme MA-MB-MC.
- Auch wenn kein Fehler vorliegt, ist es möglich, dass der Umrichter unter bestimmten Bedingungen nicht anläuft, z. B. wenn sich das Digitale Bedienteil im Programmier-Modus befindet. Verwenden Sie in solchen Situationen den Ausgang "Umrichter bereit" (Werkseinstellung an den Klemmen M5-M6), um den Betrieb zu deaktivieren.





Vor der Installation des EV4 Ventils ist sicherzustellen, dass die Motorleistung mit dem Anschlusswert des Umrichters zusammenpasst. Falls ein zu kleiner Umrichter ver-wendet wird, kann unter Umständen die Soll-Geschwindigkeit nicht erreicht werden.

#### **3.2 SIGNALEINGÄNGE (INPUT)**

Die Digitaleingänge des Umrichters können mittels einer internen oder einer externen Spannungsversorgung betrieben werden. Dazu ist S3 des DIP Schalters auf der Frontseite des Umrichters entsprechend *Bild 9* zu schalten. Der Umrichter ist im Auslieferungszustand auf den Sink–Mode wie *Bild 9* gezeigt eingestellt. Der Source-Mode ist in *Bild 10* dargestellt.

#### 3.3 EINGANGSSIGNAL MIT INTERNER SPANNUNGSVERSORGUNG (SINK-MODE)

Um den Inverter ein Fahrsignal zu geben, werden 24VDC vom Umrichter über die Schaltkontakte des Aufzugschaltschranks geschlossen/geöffnet.



Bild 9: Interne Spannungsversorgung

#### 3.4 EINGANGSIGNAL MIT EXTERNER SPANNUNGSVERSORGUNG (SOURCE-MODE)

Um dem Umrichter ein Fahrsignal zu geben, werden 24VDC Schaltkontakte von diesem über den Schaltschrank des Aufzuges geschlossen bzw. geöffnet und zum Umrichter zurückgeleitet.





#### 3.5 TEMPERATURSENSOR UND TEMPERATRMESSUMFORMER

Zur Messung der Öltemperatur im Tank kommt ein Temperatursensor (Pt100 Class B - DIN EN 60751) zusammen mit einem Messumformer zum Einsatz. Der Temperatursensor wird mittels eines Messumformers an den L1000H Umrichter angeschlossen. Die Anschlussbelegung des Messumformers kann aus *Bild 11* entnommen werden.





#### **3.6 ANSCHLUSS EXTERNER GERÄTE**

*Bild 12* zeigt wie der Umrichter und der Motor in Verbindung mit verschiedenen externen Geräten verbunden werden. Die detaillierten Installationsanweisungen sind in den Bedienungsanleitungen des L1000V/L1000A zu finden.

#### **3.7 EINGABEEINHEITEN**

Über die Eingabeeinheit des Umrichters (siehe *Bild 13*) lässt sich dieser ein- und ausschalten, Parameter anzeigen und ändern sowie Fehlermeldungen und Warnungen anzeigen.





Bild 12: Anschluss externer Geräte





Eingabeeinheit am Umrichter (bis 15kW)

DIGITAL OPERATOR JVOP-160 ALM
F1 F2
ESC A CLO

\_\_\_\_\_\_

Fernbedienung

Für Umrichter bis 15kW sind optional eine Fernbedienung (JVOP-180) sowie ein 3m langes Anschlusskabel erhältlich. Dies macht die Bedienung einfacher, falls der Umrichter an einer ungünstigen Stelle installiert ist. Bei Umrichter über 15kW gehört die Fernbedienung mit zum Lieferumfang.

Die Parametereinstellungen können in der Fernbedienung gespeichert und somit zu einem anderen Umrichter übertragen werden. Siehe hierzu die Bedienungsanleitung des L1000V oder des L1000A.

#### Bild 13: Eingabeeinheiten

#### 3.7.1 Anzeigen der Eingabeeinheit

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Menüstruktur der Bedieneinheiten. Detailliertere Informationen sind den L1000V oder L1000A Bedienungsanleitungen zu entnehmen.

Text	LED	Text	LED	Text	LED	Text	LED
0	0	9	9	I	1	R	r
1	1	Α	8	J	J	S	5
2	2	В	6	K	٤	Т	ſ
3	3	С	E E	L	Ĺ	U	U
4	Ч	D	ď	М	() 	v	U
5	5	Е	ε	N	n	W	ບ່ <>
6	6	F	F	0	0	Х	none
7	7	G	6	Р	ρ	Y	9
8	8	Н	Н	Q	9	Z	none

<l>> Zweistellige Anzeige

Bild 14: Digital-Anzeigen





Bild 15: Aufbau der Menüstruktur und Modi



### 3.7.2 Funktionen der Fernbedienung

### Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen der Fernbedienung.

Taste	Bezeichnung	Funktion
(F) (72	Funktionstaste (F1, F2)	Den Tasten F1 und F2 werden je nach dem jeweils angezeigten Menü unterschiedliche Funktionen zugeordnet. Der Name jeder Funktion erscheint in der unteren Hälfte des Displays.
ESC	Taste ESC	<ul> <li>Rückkehr zur vorherigen Anzeige.</li> <li>Bewegt den Cursor um eine Stelle nach links.</li> <li>Halten Sie diese Taste gedrückt, um zum Drehzahlsollwert zurückzukehren.</li> </ul>
RESET	RESET-Taste	<ul><li>Bewegt den Cursor nach rechts.</li><li>Setzt Umrichterfehler zurück.</li></ul>
<sup>●</sup> �RUN	RUN-Taste	<ul> <li>Startet den Frequenzumrichter im LOCAL-Betrieb.</li> <li>Die Run-LED: <ul> <li>leuchtet, wenn der Frequenzumrichter den Motor antreibt.</li> <li>blinkt während des Tieflaufs bis zum Stillstand ("Rampe bis zum Stillstand") oder wenn der Drehzahlsollwert 0 ist.</li> <li>blinkt in schneller Folge, wenn der Umrichter durch einen Digitaleingang deaktiviert ist, wenn er über einen Not-Stopp-Digitaleingang angehalten wurde oder wenn während des Einschaltens ein Aufwärts-/Abwärts-Befehl aktiv war.</li> </ul> </li> </ul>
٨	Richtungstaste nach oben	Blättert nach oben zur Anzeige des vorigen Eintrags, wählt Parameternummern und erhöht Einstellwerte.
V	Richtungstaste nach unten	Blättert nach unten zur Anzeige des nächsten Eintrags, wählt Parameternummern und senkt Einstellwerte.
STOP	STOP-Taste	Stoppt den Betrieb des Frequenzumrichters
ENTER	ENTER-Taste	<ul><li>Bestätigt Parameterwerte und Einstellungen.</li><li>Wählt einen Menüeintrag, um zwischen den Menüpunkten un</li></ul>
	LO/RE- Auswahltaste	Schaltet die Umrichtersteuerung zwischen der Bedienung über das Bedienteil (LOCAL) und über die Steuerklemmen (REMOTE) um. Die LED leuchtet, wenn der Frequenzumrichter in die LOCAL-Betriebsart geschaltet ist (Bedienung über Tastatur).
ALM	ALM-LED- Anzeigelampe	<ul> <li>An: Wenn am Frequenzumrichter ein Fehler anliegt.</li> <li>Blinkt:</li> <li>Wenn ein Alarm auftritt.</li> <li>Wenn ein OPE-Fehler erkannt wird.</li> <li>Wenn beim Autotuning ein Alarm oder ein Fehler auftritt.</li> </ul>



#### Menüstruktur des Bedienteils



<1> Frequenzumrichter kann den Motor nicht steuern.

- <2> Blinkende Zeichen werden als Oangezeigt.
- <3> In diesem Handbuch werden die Zeichen als X dargestellt. Das LCD-Bedienteil zeigt die tatsächlichen Werte an.
- <4> Der Drehzahlsollwert wird nach dem Startbildschirm, der den Produktnamen zeigt, angezeigt.
- <5> Je nach Umrichtermodell werden im Display unterschiedliche Informationen angezeigt.



#### Ändern der Parameter

Das folgende Beispiel zeigt die Änderung des Parameters **C1-02** (Zeit der Abbremsung) von **1.50** Sekunden auf **2.50** Sekunden.



Mehrmals ESC drücken bis das Startmenü erscheint



## 4. INSTALLATION

Das folgende Flussdiagramm zeigt den Ablauf der ersten Inbetriebnahme des EV4 Umrichters. In den darauffolgenden Abschnitten werden die einzelnen Punkte beschrieben.



Bild 16: Erste Inbetriebnahme

#### **4.1 VENTIL INSTALLATION**

Stellen Sie sicher, dass die Pumpen-, Zylinder- und Tankverbindungen des Ventils ordnungsgemäß und luftdicht angeschlossen sind. Siehe Abschnitt 2 dieser Bedienungsanleitung.



Die Funktionen des EV4 Ventils wurden werksseitig überprüft. Das Überdruckventil und die Einstellungen der Senkfahrt wurden entsprechend der Kundenbestellung eingestellt. Wurden keine Spezifikationen angegeben, ist das Überdruckventil auf einen Druck von 65 bar eingestellt.

#### 4.2 ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG

Siehe Kapitel 3 "Elektrischer Anschluss" und Bedienungsanleitung L1000V/L1000A.

#### 4.3 EINSCHALTEN

Siehe Kurzanleitung und Bedienungsanleitung L1000V.

#### 4.4 INITIALISIERUNG DES UMRICHTERS

Eine Initialisierung ist normalerweise nicht erforderlich. Falls doch, A1-03 auf 2220 setzen und die Initialisierung mit dem Motor Tuning beginnen.

#### 4.5 ÜBERPRÜFUNG DER MOTORDREHRICHTUNG

Der Motor muss die richtige Drehrichtung haben. Diese lässt sich anhand des Pfeils auf der Pumpe überprüfen.



Die Motordrehrichtung kann mittels des Parameters b1-14 geändert werden. Dies kann während des Motor Tunings überprüft und gegeben falls geändert werden (siehe Kapitel 4.6).

#### 4.6 ANPASSUNG AN DEN MOTOR (TUNING)

Diese Anleitung gibt nur eine kurzen Überblick über die Anpassungen des Motors. Weitergehende Informationen finden sich in der Kurzanleitung des L1000H Umrichters oder der Bedienungsanleitung des Yaskawa L1000V/L1000A Umrichters.

#### 4.7 AUTO-TUNING

Nach der Installation des EV4 Ventils auf dem Aggregat und der Verdrahtung erfolgt das Auto-Tuning. Dabei werden die elektrischen Daten des Motors ermittelt.

Es gibt zwei Arten des Auto-Tunings, mit laufendem oder stehendem Motor. Auto-Tuning mit laufendem Motor sollte bevorzugt verwendet werden, da diese Methode die genaueren Daten ermittelt. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der Motor ohne Last laufen kann. Das Auto-Tuning bei stehendem Motor ist für den Fall gedacht, bei dem man den Motor nur unter Last laufen lassen kann (z.B. der Tank ist bereits gefüllt und/oder die Pumpe nicht vom Motor entfernt werden kann.

Tuning Modus	Parameter	Beschreibung
Auto-Tuning bei	T1 01_0	Der Motor muss in der Lage sein während des
laufendem Motor	11-01=0	Tunings ohne Last laufen zu können.
Auto-Tuning bei stehendem Motor	T1-01=1	Methode falls das Kabel zum Motor sehr lang ist, getauscht wurde oder man den Motor nur unter Last laufen lassen kann.

Wenn man denselben Motor-Typ in verschiedenen Installationen verwendet, kann man das Auto-Tuning bei einem Motor (ohne Last) durchführen und die ermittelten Motorparameter (E1-xx und E2-xx) von Hand bei den anderen Installationen eingeben (siehe 4.16).
Die Motorschütze sollen während des Auto-Tuning Vorgangs nah am Motor sein. Um den Auto-Tuning Vorgang abzubrechen ist die STOP Taste an dem Eingabefeld zu drücken.

#### 4.8 BENÖTIGTE MOTORDATEN

Während des Auto-Tuning Vorgangs sind Motordaten vom Bediener einzugeben. Daher sollten die Informationen welche sich auf dem Motortypenschild befindet vorliegen (Leistungsaufnahme, Nennspannung, Nennstrom, Drehzahl, Pol-Anzahl usw.).

Zum Erreichen der besten Motorperformance sollte sichergestellt sein, dass die Eingangsspannung des Umrichters dieselbe Höhe hat oder zumindest annähernd dieselbe ist, wie die der Motornennspannung.



#### 4.9 ÜBERBLICK AUTO-TUNING MIT LAUFENDEM MOTOR



Der Yaskawa L1000H Umrichter arbeitet im Auslieferzustand mit der Open Loop Vector (OLV) Regelung (A1-02=2) und dem Standard-Modus für hohe Beanspruchung (HD - Heavy Duty Modus).



Bild 17: Flussdiagramm Motor Tuning



Für die beste Motorperformance sollte das Auto-Tuning mit laufendem Motor ohne Last durchgeführt werden. Der Ablauf ist in Bild 16 mittels eines Flussdiagramms dargestellt.

Niemals den Motor während des Auto-Tunings berühren. Auch wenn der Motor stillsteht liegt am Motor Spannung an. Das Auto-Tuning ist beendet wenn auf der Eingabeeinheit "END" erscheint. Der Motor darf erst nach Erscheinen der "END" Meldung und nach Stillstand des Motors berührt werden.



beschädigen kann.

Ein Unterölmotor darf nicht ohne Pumpe betrieben werden. Das könnte den Motor beschädigen, da üblicher Weise der Motor an der Frontseite kein Lager besitzt. Die Pumpe darf nie im trockenen Zustand betrieben werden, da dies die Pumpe

Falls der Motor und die Pumpe mit dem Aufzugssystem verbunden bleibt, sollte die<br/>Last unter 30% der Motornennleistung liegen. Sollte die Last höher sein werden die<br/>Motorparameter falsch ermittelt, was zu einem unbefriedigenden Betrieb des<br/>Motors/Umrichters führen würde.Die Anschlüsse HC, H1 und H2 müssen gebrückt sein, sonst startet der Motor für das<br/>Autotuning nicht. Falls die Funktion "Sicherer Halt" nicht genutzt wird, müssen die<br/>Eingänge HC, H1 und H2 ebenfalls gebrückt sein.Warnungen ENDE1, END2 oder END3 am Ende des Tunings können ignoriert werden.

#### 4.10 AUTO-TUNING BEI BEREITS EXISTIERENDEN AGGREGATEN (UNTERÖLMOTOR+PUMPE)

Nachdem das EV4 Ventil auf das Aggregat montiert und der Tank mit Öl gefüllt wurde, kann das Ventil für das Auto-Tuning für eine Last kleiner 30% der Nennleistung vorbereitet werden.



#### Bild 18: Umbau des Ventils für Auto-Tuning bei bestehenden Aggregaten

- (a) Kugelhahns zum Zylinder (bzw. Heber) schließen
- (b) Ventil drucklos machen (Betätigen des Notablasses)
- (c) Umrichters L1000H ausschalten oder sicherstellen, dass dieser kein Start-Signal erfolgt
- (d) Umlaufflansch entfernen
- (e) Umlaufkolben und die zwei Federn entnehmen
- (f) Umlaufflansch wieder montieren
- (g) Auto-Tuning wie in der Bedienungsanleitung des Yaskawa L1000H QSG Umrichters durchführen
- (h) Nachdem das Auto-Tuning erfolgreich beendet wurde, ist der Umlaufkolben und die Federn wieder in das Ventil einzusetzen.
- (i) Kugelhahn wieder vorsichtiges öffnen
- (j) Motor-Schlupf Parameter (E2-02) überprüfen, (siehe Kapitel 4.14)



#### 4.11 AUTO TUNING MIT LAUFENDEM MOTOR

- 1) Motordaten vom Typenschild ablesen (siehe Kapitel **4.8**).
- 2) Zum Auto Tuning Mode wechseln
- 3) Umrichter auf Auto-Tuning mit laufendem Motor einstellen. T1-01=0
- 4) Eingabe der Motordaten
  - T1-02, Motor Leistung in kW (z.B. 14,7kW)
  - T1-03, Motor Nennspannung (z.B. 400V)
  - T1-04, Motor Nennstrom (z.B. 16A)
  - T1-05, Motor Netzfrequenz (z.B. 50Hz)
  - T1-06, Anzahl der Motorpole (z.B. 2)
  - T1-07, Motor Nenndrehzahl (z.B. 2780 1/min)
- 5) Starten des Auto-Tuning Vorgangs wenn der Umrichter dies durch blinken des **RUN** Tasters angezeigt. Das Auto-Tuning wird selbstständig vom Umrichter drchgeführt.
- 6) Falls das Auto-Tuning mit den Meldungen END1, END2 oder END3 beendet wird, bedeutet dies, dass ein oder mehrere Motoreinstellungen außerhalb des üblichen Bereichs liegen. Die Meldungen können zu diesem Zeitpunkt ignoriert werden.



Falls während des Auto-Tunings ein Fehler auftritt, wird dies an der Eingabeeinheit angezeigt und der Motor gestoppt. Überprüfen Sie dann die Fehlermeldungen anhand der Bedienungsanleitungen des L1000V/L1000A.



Falls eine Motor-/Pumpeneinheit unter Öl läuft, ist auf eine richtige Drehrichtung des Motors zu achten. Falls kein Öl zurück in den Tank gepumpt wird und/oder es eine extreme Geräuschentwicklung und Vibrationen geben sollte, ist das Auto-Tuning abzubrechen und die Drehrichtung mittels des Parameters b1-14 umzukehren. Um das Auto-Tuning abzubrechen "STOP" drücken.

#### 4.12 BEISPIEL AUTO-TUNING

Das folgende Beispiel zeigt wie ein Auto-Tuning mit laufendem Motor durchgeführt wird.

#### Einstellen der Auto-Tuning Art mittels der Fernbedienung





#### Eingabe der Motordaten entsprechend dem Motortypenschild

	Schritt		Anzeige
1.	Drücke Mum auf den Parameter T1-02 der Motorleistung zuzugreifen	t	r 1-02
2.	Drücke ENTER um den aktuellen Wert zu sehen	+	000.40
3.	Drücke RESET um die einzustellende Stelle zu ändern	<b>→</b>	000.40
4.	Drücke Mum den Wert zu ändern	†	000.20
5.	Drücke enter um die Einstellung zu speichern	1	End
6.	Die Anzeige wechselt automatisch zur Anzeige von Schritt 1	<b>→</b>	F 1-02
7.	Wiederholen Sie Schritte 1 bis 5, um die folgenden Parameter einzustellen: - T1-03, Motor Nennspannung - T1-04, Motor Nennstrom - T1-05, Motor Netzfrequenz - T1-06, Anzahl der Motorpole - T1-07, Motor Nenndrehzahl	<b>→</b>	

#### 4.13 AUTO-TUNING BEI STEHENDEM MOTOR

Siehe Bedienungsanleitung des Yaskawa L1000V/L1000A Umrichters.

#### 4.14 ÜBERPRÜFEN DES MOTORSCHLUPFES (E2-02)

Nachdem das Auto-Tuning erfolgreich beendet wurde, ist der Motorschlupf Parameter **E2-02** zu überprüfen, Weicht dieser Wert gegenüber dem rechnerischen (siehe Berechnungsformel unten) mehr als 20% ab, ist nicht der vom Auto-Tuning ermittelte, sondern der berechnete zu verwenden. Dazu den Parameter E2-02 von Hand eingeben. Der tatsächliche Motorschlupf berechnet sich wie folgt:

$$Motorschlupf = Motor Nennfrequenz - \frac{Motor Nenngeschwindigkeit * Anzahl der Motorpole}{120}$$

Beispiel: Bei einem 50Hz, 2 polig und 2780min<sup>-1</sup> Motor, errechnet sich der Motorschlupf wie folgt:

$$Motorschlupf = 50 - \frac{2780 * 2}{120} = 3.67Hz$$

#### 4.15 ÜBERPRÜFEN DES LEERLAUFSTROMS

Nach dem Auto-Tuning muss der angezeigten Parameter E2-03 für Leerlaufstrom überprüft und falls er mit folgenden Bedingungen nicht übereinstimmt, geändert werden:

#### Für Unteröl-Motoren:

Leerlaufstrom = 0,5 bis 0,6 X Nominalmotorstrom, was bedeutet: E2-03 = 0,5 bis 0,65 X E2-01.

#### Für nicht-Unteröl-Motoren:

Leerlaufstrom = 0,3 bis 0,4 X Nominalmotorstrom, was bedeutet: E2-03 = 0,3 bis 0,4 X E2-01.

#### 4.16 MOTORPARAMETER FÜR EINIGE BEKANNTE MOTOREN

Für einige bekannte Motoren sind die Parameter E1-XX und E2-XX im Anhang 1 aufgelistet. Hat der Betreiber einen Motor aus dieser Liste, kann er die Parameter direkt von dort nehmen und in den Umrichter eingeben. Ein Auto-Tuning ist in diesem Fall nicht notwendig. Für den Zugriff auf die vollständigen Motorparameter ist von "Customer" auf "Advance" (A1-01=2) zu wechseln. Siehe Absatz 10.1 . Nach erfolgter Eingabe der Motorparameter (E1-xx & E2-xx) ist A1-01 wieder auf 3 zu setzen.



#### 4.17 GRUNDPARAMETER

Nach dem die Versorgungsspannung am Yaskawa L1000H Umrichter angelegt wurde, sind alle hydraulischen Funktionen automatisch aktiviert. Der Umrichter regelt die Motordrehzahl so, dass eine konstante Fahrgeschwindigkeit bei hoher Fahrqualität, unabhängig der Pumpenleistung bei Beladung und Öltemperatur, gewährleistet ist.

Der Umrichter benötigt bestimmte Parameter (Frequenzen bei den Geschwindigkeiten, Beladungs- und Temperaturreferenzen sowie Kompensationswerte), um diese guten Fahreigenschaften zu erhalten. Die Umrichter-Software leitet diese Werte anhand von Öl-, Aufzugs- und Pumpendaten (P1-xx Eingabeparameter) ab, welche leicht vom Aufzugshersteller und durch eine Lernfahrt zu bekommen sind. Alternativ können die notwendigen Parameter zeitintensiv auch von Hand eingegeben werden.



Die erforderlichen Pumpendaten können vom Pumpenhersteller bezogen werden. Alternativ kann der Blain EV4 Rechner (<u>www.blain.de/calc</u>) den Anwender unterstützen, um diese Daten einfach mittels Eingabe der Aufzugsdaten zu erhalten.

#### 4.18 PARAMETERÜBERSICHT

Zum Einstellen des Umrichters werden die Parameter-Listen A bis P benötigt. Ausgiebige Informationen der Umrichter-Parameter können der Bedienungsanleitungen des L1000V/L1000A Umrichters entnommen werden. Der Anwender wird hauptsächlich die P-Parameter nutzen, welche extra für hydraulische Aufzüge entwickelt wurden. Sowie die T- und C-Parameter, die hauptsächlich für Motor-Tuning und zum Einstellen der Sollkurve benutzt werden. In der Beschreibung werden noch andere Parameter für spezielle Einstellungen erwähnt. Einen Überblick der P-Parameter ist in **Tabelle 3** zu finden.

Gruppe	Parametergruppe (Anzeige im Display)	Beschreibung
Р	Hydraulikpumpe	Zum Einstellen der Pumpenfunktionen
P1-##	Eingabe Lernfkt.	Eingabewerte für die Lernfunktion: Öl-, Pumpen- und Aufzugsdaten
P2-##	Abwärtsrichtung	Verbesserte Fahrqualität in Senkrichtung
P3-##	Sollwerte	Ausgabewerte der Lernfunktion: Frequenz & Lastreferenzen
P4-##	Aufzugsinitial.	Grundeinstellung / Auswahl der Lernfunktion
P5-##	Grenzwerte	Grenzen der Kompensation, Energiesparmodus usw.
P6-##	Freq Haltefunktion	Haltefunktion beim Start und Stopp
P7-##	Einfahr-Steuerg.	Aufnahme der Schleichfahrtfunktion
P8-##	Spez. Abstimmung	Zusätzliches Tuning

Tabelle 3: Überblick der P-Parameter für Hydraulische Aufzüge

#### 4.19 PARAMETER DER SOLLKURVE

Eine Sollkurve besteht aus Rampen (C1-xx Parameter) und S-Kurven (C2-xx Parameter) wie unten gezeigt. Um bessere Fahreigenschaften zu erreichen sind spezielle Start- und Stopp-Haltezeiten in der Sollkurve enthalten. Die Parameter der Sollkurve, die Wertebereiche und die Grundeinstellungen sind in Tabelle 4 zu finden. Die voreingestellten Werte können vom Anwender unverändert übernommen werden.

Parameter	Anzeige im Display Beschreibung	Bereich	Voreingestellter Wert
C1-01	C1-01     Rampe – Beschleunigung       C1-02     Rampe – Abbremsung		3,5s
C1-02			2,6s
C1-03	Rampe – Anfahrtsrampe vor Beginn der Fahrt	0,0 DIS 0000,0 S	2,0s
C1-04	Rampe – Weichhalt		1,6s
C2-01	S-Kurvencharakteristik bei Beschleunigungsbeginn	0.0 his 10.0s	2,0s
C2-02	2-02 S- Kurvencharakteristik bei Beschleunigungsende		0,7s



Parameter	Anzeige im Display Beschreibung	Bereich	Voreingestellter Wert
C2-03	S- Kurvencharakteristik bei Abbremsungsbeginn		0,3s
C2-04	S- Kurvencharakteristik bei Abbremsungsende		1,6s
P3-01	Frequenz bei Nenngeschwindigkeit – unbeladen	0,00 bis Parameter	42,87Hz
P3-02	Frequenz bei Zwischengeschwindigkeit- unbeladen	E1-06 Hz	32,75Hz
P3-03	Frequenz bei Inspektionsgeschwindigkeit- unbeladen	0,00 bis 50,00Hz	17,59Hz
P3-04	Frequenz bei Schleichfahrtgeschwindigkeit- unbeladen	0,00 bis 50,00Hz	5,45Hz
P3-07	Pumpen-Leckverlust – unbeladen	0,00 bis 25,00Hz	2,43Hz
P6-01	Frequenz-Offset während der Haltezeit	0,00 bis 20,00Hz	2,00Hz
P6-02	Haltezeit 1	0.00 bio 20.00o	2,00s
P6-03	Haltezeit 2 (Nachholung)	0,00 bis 20,005	1,00s
P6-05	Faktor der Haltezeit bei Nachholung	0.000 bio 2.000	1,200
P6-06	Faktor der Haltezeit Leckverlust	0,000 bis 3,000	1,000
P6-07	Haltezeit beim Anhalten	0,00 bis 5,00s	0,30s
E1-04	Maximale Ausgangsfrequenz	0 bis 400	60 Hz

Tabelle 4: Sollkurvenparameter, Wertebereich und Grundeinstellung



Bild 19: Sollwert-Parameter



#### 4.20 WIRKSAME RAMPENZEITEN

Die Rampenzeiten sind auf Basis der maximalen Ausgangsfrequenz **(E1-04)** gerechnet. Das bedeutet, dass der Umrichter die Geschwindigkeit E1-04 in der vorgegebenen Zeit für die C1-xx Rampe erreicht. Dies ist dem Bild 19 zu entnehmen.

Beispiel: die maximale Ausgangsfrequenz ist 60Hz (E1-04), die Frequenz des Leckverlust ist 3Hz (P3-07) und C1-03 wurde auf 2s gesetzt, dann ergibt sich für die effektive Rampenzeit (C1-03) ein Wert von 0,1s (siehe folgendes Rechenbeispiel).



#### Bild 20: Effektive Rampenzeit

Effektive Rampenzeit (C1-03<sub>eff</sub>)[s] =  $\frac{\text{vorgegebene Rampenzeit (C1-03) * Frequenzdifferenz}}{\text{E1-04}}$ 

Effektive Rampenzeit (C1-03<sub>eff</sub>)[s] = 
$$\frac{2 * (3 - 0)}{60} = 0.1s$$

Die Eingabe der Rampenwerte **C1-01** und **C1-02** in Sekunden erfolgt unter Berücksichtigung der effektiven Rampenzeiten.



## 5. LERNFAHRT-FUNKTION

Bei der Lernfahrt-Funktion ermittelt der Umrichter selbsttätig die Werte, welche zur Regelung der Aufzugsgeschwindigkeiten notwendig sind. Diese Funktion wird in drei Phasen unterteilt.

Lernfahrt Phase	Parameter	Beschreibung
Grundhorochnungon	P4 01-1	Basierend auf Pumpen-, Öl- und Aufzugsdaten erzeugt der
Grundberechnungen	P4-01=1	Umrichter z.B. die Frequenzreferenzen
Lorafabrt unbaladan	D4 01_2	Ermittelt die restlichen Betriebsdaten durch eine Lernfahrt bei
	P4-01=2	unbeladener Kabine
Deremeter engighern	D4 01 2	Speichert die eingegebenen Daten und ermittelten Parameter im
Farameter speichern	P4-01=3	Speicher des Umrichters.

Während dem normalen Betrieb ist P4-01 gleich 0.

*Bild 22* beschreibt die Vorgehensweise zum Einstellen der Ausgangswerte und beschreibt die notwendige Lernfahrt.

#### 5.1 SCHRITT 1: ÜBERPRÜFEN DER SOLLKURVE

Es ist sicherzustellen, dass der Abstand zwischen dem Abbremsschalter und dem Stoppschalter so gewählt ist, dass der Möglichkeit Aufzug die hat die Schleichgeschwindigkeit zu erreichen (siehe Bild 20(a)). Wie in Bild 20(b) gezeigt, erreicht Aufzug mit zu kurzem Schalterabstand und/oder falsch eingestellten Abbremsparameter (C1-02, C2-03 und C2-04) den Stoppschalter mit einer Geschwindigkeit welche höher ist als die Schleichgeschwindigkeit. Für eine korrekte Einstellung können die



entsprechenden Parameter aus der **Tabelle 5** entnommen werden. Abhängig von der Geschwindigkeit am Stoppschalter kann der Umrichter den Fehler SEQF anzeigen und den Aufzug ausschalten. Nach dem Drücken des Reset-Schalters kann der Umrichter dann wieder gestartet werden.

*	Beim Auftreten der SEQF Fehlermeldung ist der Schalterabstand zu vergrößern und/oder die Parameter der Abbremskurve zu verringern. Um die SEQF Fehlermeldung rückzusetzen, ist der Reset Taster zu drücken.
	Die Funktion SEQF ist nur bei Nenn- und Zwischengeschwindigkeit aktiv. Um die Anzeige der Fehlermeldung SEQF zu unterdrücken:
	Bei Umrichtermodell CIMR-LC4V die Anschlüsse S2 und SC bücken, sowie H1-02 auf 14 setzen.
	Bei Umrichtermodell CIMR-LC4A die Anschlüsse S7 und SN brücken, sowie H1-07 auf 14 setzen.

Die **Abbremskurve** (C1-02, C2-03 und C2-04) muss entsprechend der Nenngeschwindigkeit geändert werden, um eine weiche Abbremsung und einen Softstopp zu erreichen. Es wird geraten die Parameterwerte und Schalterabstände entsprechend der folgenden Tabelle zu verwenden.









Aufzugsgeschwindigkeit [m/s]	C1-02	C2-03	C2-04	Schalterabstand [cm]
0,3	1,8	0,3	1,3	50
0,4	2,0	0,3	1,3	65
0,5	2,2	0,3	1,4	85
0,6	2,4	0,3	1,4	105
0,7	2,6	0,4	1,5	130
0,8	2,7	0,4	1,6	150
0,9	2,8	0,4	1,6	170
1,0	2,9	0,4	1,7	190

Tabelle 5: Empfohlene Parameter für die Sollkurve der Abbremsung und Schalterabstände

#### 5.2 SCHRITT 2: EINGABE DER P1-XX PARAMETER; ÖL-, PUMPEN- UND AUFZUGSDATEN

Der L1000H Umrichter berechnet selbsttätig die vorgegebenen Aufzugsgeschwindigkeiten (Nenn-, Zwischen, Inspektions- und Schleichfahrt) durch Drehzahländerungen entsprechend der Öl-, Pumpen- und Aufzugsdaten (P1-xx Parameter), welche vom Anwender einzugeben sind. Diese Parameter sind der **Tabelle 6** zu entnehmen. Überprüfe U7-02 (Öltemperatur) im "Monitomenü", ehe die P1-xx Parameter eingegeben werden.



Abgesehen von den Pumpenparametern P1-11 bis P1-15, können alle anderen anhand der Aufzugsdaten und dem L1000H Umrichter ermittelt werden. Um die Pumpenparameter zu erhalten kann der Blain EV4 Rechner von www.blain.de/calc verwendet werden. Alternativ kann auch ein Smartphone App vom Google Play App Store genutzt werden. (App Name: Blain Hydraulics Calculator)

Parameter	Anzeige im Display Beschreibung	Parameter	rwerte		Bereich	Vorein- gestellter Wert
P1-01	<i>Oel ISO VG-Nr.</i> Hydraulik Öl ISO VG Nummer	0: manuelle Eingabe 1: ISO VG 22 2: ISO VG 32 3: ISO VG 46 4: ISO VG 68		0 bis 4	3	
P1-02	<i>Temp.</i> @100cSt Temperatur bei 100 cSt	Vorausgev	wählt durch	n P1-01:	0 bis 100°C	25°C
P1-03	<i>Temp. @25</i> cSt Temperatur bei 25 cSt	P1-01 0 1 2 3 4	P1-02 /°C 25 11 18 25 33	P1-03 /°C 55 37 46 55 64	0 bis 100°C	55°C
P1-04	Durchm.Kolbenzy Kolbendurchmesser	manuelle Dateneingabe		10 bis 1000mm	70mm	
P1-05	<i>Anzahl Kolbenzyl</i> Anzahl der Zylinder	manuelle I	Dateneinga	abe	1 bis 10	1
P1-06	Aufhängung Übersetzungsverhältnis	manuelle	Dateneinga	abe	1 bis 10	2
P1-07	<i>Stat. Druck leer</i> Statischer Druck bei leerer Kabine	manuelle Dateneingabe		1 bis 100bar	20bar	
P1-08	<i>Nutzlast</i> Tragkraft	manuelle Dateneingabe		1 bis 65000kg	300kg	
P1-09	<i>Druckerhöhung</i> Dyn. Druckerhöhung	manuelle Dateneingabe		1 bis 30bar	5bar	
P1-11	Vol@100cStMaxDr Durchfluss bei 100cSt & maximalen Druck	Pumpenda Rechner, i	aten, vom I manuell eir	Blain ngeben	2,0 bis 600,0 I/min	102,5 I/min



P1-12	Vol@25cSt_MaxDr Durchfluss bei 25cSt & maximalen Druck	Pumpendaten, vom Blain Rechner, manuell eingeben	2,0 bis 600.0 I/min	93,9 I/min
P1-13	Nenndrehz Pumpe Nenndrehzahl der Pumpe	Pumpendaten, vom Blain Rechner, manuell eingeben	1000 bis 4000 min <sup>-1</sup>	2750 min <sup>-1</sup>
P1-14	Vol@100cSt leer Dr Durchfluss bei leerer Kabine & 100cSt	Pumpendaten, vom Blain Rechner, manuell eingeben	2,0 bis 600.0 I/min	104,6 I/min
P1-15	Vol@100cSt- 1 bar Durchfluss bei 1 bar Druck & 100cSt	Pumpendaten, vom Blain Rechner, manuell eingeben	2,0 bis 600.0 I/min	111,3 I/min
P1-16	Nenngeschwindigk Nenngeschwindigkeit	manuelle Dateneingabe	0,000 bis 1,200 m/s	0,80 m/s
P1-17	Zwischengeschw Zwischengeschwindigkeit	manuelle Dateneingabe	0,000 bis 1,200 m/s	0,60 m/s
P1-18	Inspektionsgeschw Inspektionsgeschwindigkeit	manuelle Dateneingabe	0,000 bis 0,300 m/s	0,30 m/s
P1-19	Einfahrgeschwind Schleichfahrtgeschw.	manuelle Dateneingabe	0,000 bis 0,1500 m/s	0,06 m/s

Tabelle 6: P1-xx Parameter: Öl, Pumpen- und Aufzugsdaten

#### 5.3 PUMPENDATEN VOM BLAIN EV4 BERECHNUNGSPROGRAMM (www.blain.de/calc)

Der Blain EV4 Rechner besteht aus drei Tabellen. In den ersten zwei werden die benötigten P1-xx Werte eingegeben, während die ermittelten Pumpendaten (Parameter) aus Tabelle 3 zu entnehmen sind.

🔶 🎯 www.blain.	.de/calc/				
Most Visited 🥹 Getting Started		Anzeigen oder Ausbler	nden al	le Tabellen	
Blain Hyd	raulics EV	4 Rechner	Tabelle 1 Öl & Motor Antriebse	inheit	Tabelle 3 Inverter-Werte
Anzeigen o	der Ausblender	n alle Tabellen	Aufzugs Daten		
Öl & Motor	Tabelle 2 Antriebseinhe	Tabelle 3 eit Inverter-Werte	Zylinderdurchmesser[mm] P1-04	110	Ist Ihr Pumpenleistung: 177.9
			Anzahl der Zylinder P1-05	1	WENN NICHT, wählen Sie bitte
Olauswah			Übersetzung P1-06	2	Ihre Pumpe:
Ölsorte	Temperatur bei100 cSt	Temperatur bei 25 cSt	Leerer Fahrkorb, Druck [bar] P1-07	18	Deceleration parameters
ISO VG22	11°C	37°C	Nutzlast [kg] P1-08	1000	Start Abbremskurve C2-03 0.3 sec
ISO VG32	18 °C	46 °C	Dynamischer Druckanstieg P1-09	3	End Abbremskurve C2-04 1.4 sec
ISO VG46	25 °C	54 °C	Nenngeschwindigkeit [m/s] P1-16	0.6	Max. Frequenz E1-04 60 Hz
ISO VG68	32 °C	63 °C	Zwischengeschwindigkeit [m/s]	0.35	Bremsrampe C1-02 1.42 sec
Andere	0	0	Prüfgeschwindigkeit [m/s] P1-18	0.3	
	Motorausv	vahl	Nivellierungs geschwindigkeit [m/s] P1-19	0.065	(2-0)
-	2 poles 50 Hz	*	Beladener Fahrkorb, Druck [bar]	38.6	
	2 poles 60 Hz 4 poles 50 Hz 4 poles 60 Hz	*			(204

Bild 23: Tabelle 1 und Tabelle 2 des EV4 Rechners

Tabelle 1: Öltyp, Anzahl der Motorpole und Motorfrequenz werden hier ausgewählt. Siehe Bild 23.

Tabelle 2: Aufzugsdaten werden hier eingegeben und die optimierten Abbremsungsparameter (C2-03, C1-02und C2-04) angegeben. Diese sind anfänglich zu benutzen. Siehe Bild 23.





 Tabelle 3: Parameter f

 in Pumpe werden berechnet und in Tabelle 3 gezeigt (von P1-11 bis P1-15). Diese

 Parameter werden in den L1000H Umrichter eingegeben.

Mit "Show or hide all parameters" lassen sich alle Werte anzeigen, welche für den Umrichter berechnet wurden.

Parameter in blauer Schrift (P3-10, P3-13 und P3-16) werden nach einer Lernfahrt ermittelt.

#### Anzeigen oder Ausblenden alle Tabellen



Bild 24: Tabelle 3 mit den Berechnungsergebnissen

#### 5.4 SCHRITT 3: EINSTELLEN DES PARAMETERS P4-01=1

Durch setzen des Parameters P4-01 auf 1 misst der L1000H Umrichter die Öltemperatur, berechnet die notwendigen Frequenzen für die Geschwindigkeiten und den Temperaturverstärkungswert (Grundberechnungen).



Die Berechnung wurde erfolgreich durchgeführt wenn im Display "END" gefolgt von einer "0" erscheint (Parameter P4-01 wird selbsttätig auf "0" zurückgesetzt).

Die P1-Parameter werden zur Berechnung der Frequenzreferenzen (P3-xx) benutzt falls P4-01 gleich 1 gesetzt ist. Änderungen einzelner P1-Parameter von Hand haben keinen Einfluss auf die bestehenden Parameter (P3-xx Parameter), solange P4-01 nicht erneut wieder auf 1 gesetzt ist.



Zeigt der Umrichter oPE12 Alarm (ALM LED blinkt), sind die P1 Werte zu überprüfen und entsprechend zu korrigieren (Die Bedingungen P1-16 > P1-17 > P1-18 > P1-19 oder P3-04 > P3-07 x P6-05 oder P3-04 > P3-07 x P6-06 oder P7-06 oder P1-03 > P1-02 oder P1-11 > P1-12 oder P3-01, P3-01, P3-02 < E1-06 müssen eingehalten werden).





Die Grundberechnungen (P4-01=1) alleine, ohne eine Lernfahrt durchzuführen, ist nicht ausreichend. Schlechte Fahreigenschaften wären die Folge.

Ändern der P1-xx Parameter nach durchgeführter Grundberechnung hat keinen Einfluss auf die berechneten Parameter. Falls es nötig sein sollte einen Parameter zu ändern, dann muss die Grundberechnungen neu ausgeführt werden.

Die Geschwindigkeiten werden durch die Werte (P1-16, P1-17, P1-18, P1-19) in m/s geändert. Bei Umrichtern bis 15kW muss anschließend die Grundberechnung und eine Lernfahrt durchgeführt werden. Bei größere Umrichter erfolgen dies automatisch.

#### 5.5 SCHRITT 4: LERNFAHRT VORBEREITEN

Vorbereiten des Umrichters für eine Lernfahrt. Sicherstellen, dass der Aufzug mit Nenngeschwindigkeit fährt und die Schleichfahrt mindestens eine Sekunde lang ist. Setzte P4-01 = 2.

#### **5.6 SCHRITT 5: ALM ANZEIGE**

Am Umrichter blinkt "TEACH" und die "ALM" (Alarm) LED leuchtet.



Wird die Fernbedienung verwendet ist der Programmier-Modus zu verlassen, da sonst "TEACH" nicht auf dem Display erscheint (Nach dem Verlassen des Programmier-Modus kann es ca. 20s dauern bis "TEACH" auf dem Display erscheint).

#### 5.7 SCHRITT 6: LERNFAHRT MIT LEERER KABINE DRUCHFÜHREN

- Sicherstellen, dass der Aufzug unbeladen ist
- Nenngeschwindigkeit auswählen und den Aufzug zwischen zwei Etagen fahren lassen
- Wurde nach Erreichen des Stopp-Schalters eine erfolgreiche Lernfahrt abgeschlossen erscheint auf dem Umrichter-Display entweder "SAVE" oder "WRTP"



Falls der Umrichter "SAVE" oder "WRTP" anzeigt, muss P4-01 entweder auf 3 zum Akzeptieren der Lernfahrt oder um die Lernfahrt zu stornieren auf 0 gesetzt werden. Zum Wiederholen der Lernfahrt ist P4-01 zuerst auf 0 und dann zum Start der Lernfahrt auf 2 zu setzen.



**WRTP bedeutet**, dass der Umrichter erneut automatisch die Grundberechnungen durchgeführt hat. Dies ist der Fall, wenn die Öltemperatur während der Lernfahrt deutlich von der Temperatur während der Grundberechnungen abweicht.

Alle Parameter, die durch die Lernfahrt geändert wurden können im "Verify" und "Programming" Menü angezeigt werden. Manuelle Änderungen sind möglich aber nicht notwendig.

Die Lernfahrt sollte nur einmal durchgeführt werden. Die Einstellungen für die Zwischen- und Inspektionsfahrgeschwindigkeit werden selbsttätig durchgeführt.

Technisch bedingt entspricht die Fahrqualität der Lernfahrt nicht der später erzielten Fahrqualität.



Zeigt der Umrichter nach Beendigung der Lernfahrt "TEACH" oder "SQEF" ist P4-01 auf 0 zu setzen und zu prüfen, ob der Aufzug überhaupt die Schleichfahrt erreichen kann (U7-07). Anschließend die Abbremsparameter korrigieren oder die Abstände der Schachtschalter ändern und die Lernfahrt ist durch das Setzen des Parameters P4-01 auf 2 zu wiederholen.



#### 5.8 SCHRITT 7: PARAMETER SPEICHERN

Nach erfolgreicher Lernfahrt - "SAVE" oder "WRTP" blinkt auf dem Display – kommt man durch Drücken der "ENTER"-Taste zurück zum Programmiermodus. Der Parameter P4-01 ist jetzt auf 3 zu setzen. Der Umrichter zeigt dann "END" gefolgt von einer "0" an. Dies bedeutet, dass die Werte der Lernfahrt akzeptiert und P4-01 auf 0 (betriebsbereit) gesetzt wurden.



## 6. FAHRPARAMETER

#### 6.1 P3-XX PARAMETER: REFERENZFREQUENZ UND LASTREFERENZEINSTELLUNGEN

Die Frequenzen der Geschwindigkeiten (Hz) werden durch die P1-xx Werte berechnet und zusammen mit den Referenzwerten der Last und Temperatur in den P3-xx Parametern gespeichert. Siehe **Tabelle 7**.

Parameter	Anzeige im Display Beschreibung	Parameterwerte	Bereich	Vorein- gestellter Wert
P3-01	FSollw Nenn-leer Frequenz für Nenngeschwindigkeit – unbeladen	Vom Umrichter berechnet	0,00 bis E1-06 Hz	42,87 Hz
P3-02	FSollw Zwis-leer Frequenz für Zwischengeschwindigkeit – unbeladen	Vom Umrichter berechnet	0,00 bis E1-06 Hz	32,75 Hz
P3-03	FSollw Insp-leer Inspektionsfahrt – unbeladen	Vom Umrichter berechnet	0,00 bis 50,00 Hz	17,59 Hz
P3-04	FSollw Einf-leer Frequenz für Schleichfahrtgeschwindigkeit – unbeladen	Vom Umrichter berechnet	0,00 bis 50,00 Hz	5,45 Hz
P3-07	FSollw Leck leer Leckverlust der Pumpe – unbeladen	Vom Umrichter berechnet	0,00 bis 25,00 Hz	2,43 Hz
P3-10	DmSollwNenn-leer Referenzdrehmoment bei Nenngeschwindigkeit – unbeladen [%] bei P3-16	Während der Lernfahrt ermittelt	0 bis 150%	75 %
P3-11	DmSollwZwis-leer Referenzdrehmoment Zwischengeschwindigkeit – unbeladen	Vom Umrichter berechnet	0 bis 150%	70 %
P3-12	DmSollwInsp-leer Referenzdrehmoment bei Inspektionsgeschwindigkeit – unbeladen	Vom Umrichter berechnet	0 bis 150%	67 %
P3-13	DmSollwEinf-leer Referenzdrehmoment bei Schleichfahrtgeschwindigkeit – unbeladen	Während der Lernfahrt ermittelt	0 bis 150%	64 %
P3-16	<i>Temperatursollw.</i> Temperaturreferenz	Während der Lernfahrt ermittelt	0,0 bis 100,0°C	21,0 °C

Tabelle 7: Referenzwerte für Frequenzen der Geschwindigkeiten, Drehmoment und Temperatur



Die Frequenzen der Geschwindigkeiten, insbesondere der Nenn- und Zwischengeschwindigkeiten, dürfen nicht die Geschwindigkeit des Synchronmotors erreichen. Der Installateur hat sicherzustellen, dass die mechanischen und elektrischen Grenzen des Motors nicht überschritten werden. Ebenfalls ist er verantwortlich für die Einhaltung der Sicherheitsstandards.



Alternativ können die Referenzfrequenzen der verschiedenen Geschwindigkeiten auch von Hand eingegeben werden. Allerdings ist es zu empfehlen die P1-xx Werte einzugeben und die Berechnung vom Umrichter ausführen zu lassen.

#### 6.2 P4-01 PARAMETER: AUSWAHL DES BETRIEBSMODUS

Es gibt vier verschiedenen Betriebsmodi, welche in Tabelle 8 dargestellt sind. Modus "1", "2" und "3" sind für die Inbetriebnahme und "0" für den Betrieb.

Parameter	Anzeige im Display Beschreibung	Parameterwerte	Bereich	Voreinge- stellter Wert
P4-01	Aufzugsinitial. Auswahl der Betriebsmodi	0: Betrieb 1: Grundberechnungen 2: Lernfahrt 3: Erlernte Werte speichern	0 bis 3	0

Tabelle 8: Betriebsmodi

#### 6.3 P5-XX PARAMETER: EINSTELLUNG DER KOMPENSATIONSGRENZEN

Entsprechend der Last und der Öltemperatur werden die Ausgangsfrequenzen durch die Software angepasst. Jedoch sind die Kompensationswerte begrenzt, um eine Überkompensation zu verhindern. Die P5-xx Parameter sind der **Tabelle 9** zu entnehmen.

Parameter	Anzeige im Display	Beschreibung	Bereich	Voreinge- stellter Wert
P5-01	Max Drehm. Komp.	Legt die obere Grenze der Drehmomentkompensation fest	0,00 bis 20,00 Hz	8,00Hz
P5-02	Min Drehm. Komp.	Legt die untere Grenze der Drehmomentkompensation fest	0,00 bis 20,00 Hz	0,00Hz
P5-03	Max Temp. Komp.	Legt die obere Grenze der Temperaturkompensation fest	0,00 bis 20,00 Hz	8,00Hz
P5-04	Min Temp. Komp.	Legt die untere Grenze der Temperaturkompensation fest	-20,00 bis 20,00 Hz	-2,00Hz

Tabelle 9: Grenzen der Last- und Temperaturkompensation

#### 6.4 P6-XX PARAMETER: PARAMETER DER WARTEFUNKTION

Um einen weiches und zügiges Anfahren und Anhalten zu erreichen gibt es die Wartezeit-Funktionen. Die P6-xx Parameter sind der **Tabelle 10** zu entnehmen.



Parameter	Anzeige im Display	Beschreibung	Bereich	Voreinge- stellter Wert
P6-01	OffsHaltFreqStrt	Wartezeit an der Startrampe	0,00 bis 20,00Hz	2,00Hz
P6-02	Haltezeit 1 Strt	Nur bei Nenn-, Zwischen- oder Inspektionsgeschwindigkeit.	0,00 bis 20,00s	2,00s
P6-03	Haltezeit 2 Strt	Nur bei Nachholung.	0 bis 20,00s	1,00s
P6-05	Fakt. Leck Strt	Verstärkungsfaktor für den Leckverlust beim Start (nur bei Nachholung).	0,000 bis 3,000	1,200
P6-06	Fakt. Leck Stop	Verstärkungsfaktor für den Leckverlust beim Anhalten (bei allen Geschwindigkeiten).	0,000 bis 3,000	1,000
P6-07	Haltezeit Stop	Wartezeit beim Anhalten.	0,00 bis 5,00	0,30s

Tabelle 10: Haltezeitparameter (Dwell Funktion)

#### 6.5 P7-XX PARAMETER: PARAMETER DER SCHLEICHFAHRTKORREKTUR

Für den Fall, dass durch eine abgenutzte Pumpe oder falsche Einstellung die Schleichfahrt sehr klein oder Null ist, gibt es die Schleichfahrt Wiederaufnahme (Recovery) Funktion. Mit dieser ist ein Erreichen der nächsten Etage möglich. *Tabelle 11* zeigt die zugehörigen P7-xx Parameter.

Parameter	Anzeige im Display	Beschreibung	Bereich	Voreinge- stellter Wert
P7-01	WartZeitEinfStrg	Nach dieser Wartezeit wird die Schleichfahrt schrittweise erhöht	0,00 bis 10,00 s	3,00 s
P7-02	SchrittFreqEfStrg	Schrittweite der Frequenz- Erhöhung von der Schleichfahrt	0,00 bis 5,00 Hz	0,25 Hz
P7-03	SchrittzeitFrqEfStrg	Wartezeit bis zur nächsten Erhöhung	0,00 bis 5,00s	0,30 s
P7-05	Max Einfahrzeit	Obergrenze für die Frequenzerhöhung der Schleichfahrt	0,00 bis 35,00 Hz	7,00Hz

Tabelle 11: Parameter der Wiederaufnahmefunktion der Schleichfahrt



#### **6.6** P8-XX PARAMETER: PARAMETER DER SONDERFUNKTIONEN

Die Parameter für Drehmoment, Temperaturverstärkungs sowie Überlasterkennung sind in der **Tabelle 12** aufgelistet.

Parameter	Anzeige im Display	Beschreibung	Bereich	Voreinge- stellter Wert
P8-01	Fakt. Temp. Komp	Temperaturverstärkung für Temperaturkompensation	0 bis 1000 [1/°C]	211
P8-02	Fakt. Drehm Komp	Drehmomentverstärkung für Lastkompensation	0 bis 1000 [1/%]	84
P8-03	Fakt. TempDrmKomp	Drehmomentverstärkung für Lastkompensation (Temperatur)	0 bis 1000 [1/°C]	400
P8-04	Fakt. NachregelGVerstärkungsfaktor für Sollwert Einfahrgeschwindigkeit beim Nachholen		0,000 bis 5,000	1,000
P8-05	Korr.fakt. tx	Verstärkungsfaktor der Verzögerung von tx (siehe Kapitel 8.1)	0,00 bis 3,00	1,0
P8-06	FaktDmSollwÜberl	Zusätzlicher Faktor zum einstellen des Drehmoment-sollwertes bei Überlast	0,1 bis 3,0	1,0
P8-07	Überlast-Strom	Stromgrenze zum Erkennen von Überlast. In % des Umrichternennstromes.	0 bis 200%	150
P8-08	Überlast-Zeit	Erkenungszeit Überlast: Zeit, die der Ausgangsstrom über P8-07 liegen muss, um die Überlast-funktion auszulösen. Einstellung P8-08=0 deaktiviert die Überlastfunktion.	0,00 bis 3,00	1,00
P8-11	Faktor SEQF	Verstärkungsfaktor zur erkennung eines Sequenzfehlers (SEQF)	1,00 bis 2,00	1,35

Tabelle 12: Verstärkungsfaktoren und Überlastparameter

#### 6.7 ÜBERWACHEN VON PARAMETERWERTEN

Die P Parameter können während und nach einer Fahrt angeschaut werden. Dies kann für eine Diagnose des Systems hilfreich sein. *Tabelle 13* zeigt diese Parameter.

Parameter	Anzeige im Display	Beschreibung
U7 - 02	Temperatur	Aktuelle Öltemperatur[°C]
U7 - 03	Last-Monitor	Erfasstes Drehmoment [%] welche zur Berechnung der Beladung benötigt wird
U7 - 04	Drehmomentkomp.	Drehzahlkompensation [Hz] Höhe der berechneten Lastkompensation
U7 - 05	Temp. Komp.	Temperaturkompensation [Hz] Höhe der berechneten Temperaturkompensation
U7 - 06	TempKomp. DmSollw	Temperaturabhängiger Faktor zur Korrektur der Lastreferenz
U7 - 07	Einfahrzeit	Vorherige Schleichfahrtdauer [s]
U7 – 08	Min. ÜL-Frequenz	Mindestfrequenz, um Überlast zu bestimmen [Hz]

#### Tabelle 13: Überwachungsparameter



Eine vollständige Übersicht der überwachten Umrichterparameter finden Sie in der Kurzanleitung Quick Start Guide (QSG) von von Yaskawa.



#### 6.8 BEISPIEL

Von einem Aufzug sind folgende Angaben vorhanden:

Eigenschaft	Wert	Zugehöriger EV4 -Parameter
Öltyp	ISO VG46	P1-01, P1-02 & P1-03
Kolbendurchmesser [mm]	110	P1-04
Anzahl der Zylinder	1	P1-05
Übersetzungsverhältnis	2:1	P1-06
Druck bei unbeladener Kabine [bar]	18	P1-07
Traglast [kg]	1000	P1-08
Dynamische Druckerhöhung [bar]	5	P1-09
Nenngeschwindigkeit [m/s]	0,6	P1-16
Zwischenzeitige Geschwindigkeit [m/s]	0,5	P1-17
Inspektionsgeschwindigkeit [m/s]	0,3	P1-18
Schleichfahrtgeschwindigkeit [m/s]	0,065	P1-19
Pumpenfördermenge[l/min]100cSt,40bar	181	-
Motor, 3 Phasen, 400VAC, 2780 min <sup>-1</sup>	11kW – 50Hz	-

#### 1) Sollwerte eingeben

Entsprechend der Nenngeschwindigkeit des Aufzugs können folgende Parameter ausgewählt werden:

Beschleunigungsparameter	Wert	Abbremsparameter	Wert (von Tabelle 5)
C1-03	10,0s	C2-03	0,3s
C2-01	1,8s	C1-02	2,4s
C1-01	2,8s	C2-04	1,4s
C2-02	0,5s	C1-04	2,0s

Schalterabstand auf 105cm einstellen (Tabelle 5).

#### 2) Eingabe der Öl und Aufzugsdaten (P1- xx Parameter)

Eingabe der oben gezeigten Daten.

#### 3) Ermitteln der Pumpendaten anhand des Blain EV4 Rechners (http://www.blain.de/calc)

Mittels des Blain EV4 Rechners können die folgenden Pumpendaten ermittelt werden:

Pumpendaten	Eingabe in den Umrichter	
P1-11 (Fördermenge bei 100cSt & max. Druck)	180,9	
P1-12 (Fördermenge bei 25cSt & max. Druck)	171,1	
P1-13 (Drehzahl der Pumpe)	2750	
P1-14 (Fördermenge bei 100cSt & min. Druck)	184,0	
P1-15 (Fördermenge bei 100cSt & 1 bar Druck)	191,0	

- 4) Eingabe der Pumpenparameter (P1-11 bis P1-15) in den Umrichter
- 5) P4-01 auf 1 setzen (Lernfunktion: Grundberechnungen werden vom Umrichter durchgeführt).



Falls der Fehler oPE02 erscheint liegen die eingegebenen oder berechneten Parameter außerhalb des Einstellbereichs. Zum Anzeigen der Werte "Enter" auf der Fernbedienung drücken. Falls der Fehler oPE12 erscheint sind die berechneten Frequenzen falsch, da eine der folgenden Bedingungen nicht erfüllt ist:

 $\begin{array}{l} P1-16 > P1-17 > P1-18 > P1-19 \quad oder \\ P3-01 > P3-02 > P3-03 > P3-04 \quad oder \\ P3-04 > (P3-07 \times P6-05) \ und \ P3-04 > (P3-07 \times P6-06) \quad oder \\ P7-05 > P3-04 \ oder \\ P1-03 > P1-02 \ oder \\ P1-11 > P1-12 \ oder \\ P1-15 + P1-23 > P1-14 \\ P3-01, \ P3-02, \ P3-03 < E1-06 \end{array}$ 



Geschwindigkeitsfrequenzen (**P3-01** bis **P3-07**) sollten unter der Synchrongeschwindigkeit des Motors liegen (in diesem Fall 50Hz). Idealerweise sollte **P3-01** im Bereich der Nenngeschwindigkeit des Motors liegen (in diesem Fall ca. 46 Hz).

Parameter der Geschwindigkeitsfrequenzen	Frequenz [Hz]
P3-01 (Nenngeschwindigkeit)	46,3
P3-02 (Zwischengeschwindigkeit)	37
P3-03 (Inspektionsgeschwindigkeit)	22,79
P3-04 (Schleichfahrtgeschwindigkeit)	6,1
P3-07 (Pumpen-Leckverlust)	1,49

#### 6) P4-01 auf 2 setzen (Lernfunktion: Lernfahrt ausführen)

"ALM" LED und "TEACH" Warnung blinkt. Der Anwender wird dadurch aufgefordert eine Lernfahrt durchzuführen.

- 7) Lernfahrt mit unbeladener Kabine durchführen.
- 8) Falls "SAVE" oder "WRTP" angezeigt wird, ENTER drücken und P4-01 auf 3 setzen. Falls nicht, die Lernfahrt unter Berücksichtigung der Fehlermeldungen (siehe *Bild 22*) wiederholen.
- 9) Den Aufzug laufen lassen und die Beschleunigung, Abbremsung und Haltegenauigkeit überprüfen. Falls nötig die Parameter der Sollkurve den Bedürfnissen anpassen.



## 7. FAHRKURVE UND START BEFEHL

#### 7.1 START PROZEDUR

Mit den Steuersignalen für den Aufwärtsbefehl **S1** und den der Geschwindigkeitsauswahl **S4, S5** oder **S6** wird eine Aufwärtsfahrt gestartet. Liegt nur das **S1** Signal an fährt der Aufzug mit Schleichgeschwindigkeit. Liegt jedoch das **S1** und **S4** Signal an, beschleunigt der Aufzug bis zur Nenngeschwindigkeit. Wird nun das **S4** Signal abgeschaltet bremst der Aufzug bis zur Schleichfahrtgeschwindigkeit ab und fährt mit dieser weiter bis das **S1** Signal ebenfalls abgeschaltet wird. Nach dem Abschalten von Signal S1, sollen die Motor-Schaltschütze noch ca. 1 Sekunde gehalten werden, bis das Ende der Wartezeit (dwell) erreicht ist.

Optional kann das Signal der Endstufensperre (bb - Basisblock-Signal) der Aufzugssteuerung verwendet werden. Dann kann im Fehlerfall der Schaltschrank das bb-Signal an den Umrichter (**S3**) weitergeben, um so die Fahrt anzuhalten. In diesem Fall stoppt der Aufzug mit einem Ruck. Die Verwendung des Signals wird über den Parameter **H1-03** (Standardwert: **24**) gesteuert. Soll das bb-Signal nicht verwendet werden, ist der Parameter auf den Wert **F** zu ändern. Das bb-Signal sollte erst nachdem die dwell-Funktion beendet wurde wieder an den Umrichter gegeben werden.

	Aufwärts Befehl	Auswahl der Geschwindigkeit
Nenngeschwindigkeit	S1	S4
Zwischengeschwindigkeit	S1	S5
Inspektionsgeschwindigkeit	S1	S6
Schleichfahrtgeschwindigkeit	S1	-

Die möglichen Geschwindigkeiten und die zugehörigen Signale sind wie folgt:

Die Umrichter-Ansteuerung ist in Bild 25 dargestellt.



#### Bild 25: Ansteuerungssignale des Umrichters





Bei der Eingabe der Geschwindigkeitsparameter in m/s (P1-16 bis P1-19) ist die Reihenfolge einzuhalten Nenngeschwindigkeit > Zwischengeschwindigkeit > Inspektionsgeschwindigkeit > Schleichfahrtgeschwindigkeit. Falls nicht, wird die Fehlermeldung oPE12 Alarm angezeigt.

Falls fälschlicherweise mehrere Geschwindigkeiten gleichzeitig angesteuert werden, wird immer die langsamste ausgeführt.

Um eine schnelle Nachholung zu bekommen, können die Frequenzen des Pumpenleckverlusts (P3-07) und der Startverzögerung (P6-03) für die Nachholung erhöht werden. Erhöhen des Parameters P6-05 (voreingestellter Wert ist 1.20) und/oder verringern des Parameters P6-03 (voreingestellter Wert ist 1.00) erzielt eine schnellere Nachholung. Siehe Bild 18.

#### 7.2 ÜBERPRÜFUNG DER SIGNALE VON DER AUFZUGSSTEUERUNG

Falls die Steuerleitungen von der Aufzugssteuerung falsch angeschlossen sind fährt der Aufzug nicht oder fährt nicht wie gewollt. Um die korrekte Ansteuerung zu überprüfen wird der U1-10 Parameter (Status der Eingänge) genutzt. Zu Beginn wird "00000000" angezeigt. Erhält der Umrichter Steuersignale für eine Normalfahrt wechselt die Anzeige auf "00001001" und der Aufzug beschleunigt bis zur Nenngeschwindigkeit. Beim Erreichen des Abbremspunktes wechselt die Anzeige auf "00000001". Ähnlich verhält es sich bei Zwischen- und Inspektionsfahrten, nur das die Anzeige zu Beginn "00010001" bzw. "00100001" anzeigt.



U1-10: Status der Eingänge

#### 7.3 ABBRUCH DER FAHRT

Der Umrichter bricht die Fahrt in den folgenden Fällen ab:

Abbruch	Ursache	
Anhalten entsprechend der C1-04 Rampe	Das Aufwärtssignal wird abgeschaltet, obwohl eines der Geschwindigkeitssignals weiter anliegt.	
Sofortiges Anhalten aus Vollfahrt	Das Aufwärtssignal wird abgeschaltet während der Umrichter in die Schleichfahrt verzögert.	
Anhalten aus Vollfahrt	Dauer der Schleichfahrt erreicht 60s	
Anhalten durch Befehl	An einem der digitalen Eingänge liegt ein Fehlersignal an.	
Anhalten durch Befehl	Die Brücke an HC (Eingang H1 und H2) wird unterbrochen oder ein Digitaleingang wird auf "Base Block" geschaltet.	

Tabelle 15: Abbrüche und deren Ursachen

#### 7.4 QUELLE DER REFERENZFREQUENZ UND DES STARTSIGNALS

Der Umrichter wird im Normalbetrieb (Local Mode) mittels der Steuersignale S1-S6 angesteuert und die Starttaste der Eingabeeinheit ist gesperrt. Durch Drücken der "LO/RE" Taste (Remote Mode) lässt sich der Start von der Eingabeeinheit aus starten. Um dies zu ermöglichen (z.B. zum Testen eines Motors) ist o2-01 auf 1 zu setzen (Um den o2-01 Parameter zu ändern ist der Zugriff von "Customer" auf "Advance" zu setzten. Siehe Abschnitt Sonstige Funktionen)



## 8. SONDERFUNKTIONEN

#### 8.1 ZEITKOMPENSIERUNG BEI DER ABBREMSUNG

Wenn der Umrichter den Aufzug langsamer als die Nenngeschwindigkeit fahren lässt, findet der Übergang in die Schleichfahrt um  $t_x$  Sekunden verzögert statt, um eine möglichst kurze Fahrzeit (bzw. immer dieselbe Schleichfahrtdauer) und eine gute Fahrqualität (siehe *Bild 26*) zu erreichen. Die Zeit  $t_x$  wird vom Umrichter selbsttätig ermittelt.



#### Bild 26: Kompensation der Abbremsung für konstante Dauer der Schleichfahrt

Falls die Dauer der Schleichfahrt gegenüber der Schleichfahrt bei Nenngeschwindigkeit abweicht, kann der Parameter P8-05 (voreingestellter Wert ist 1,00) wie folgt geändert werden.

Schleichfahrt	Aktion
Zu lang	Schrittweises Erhöhen von P8-05 um jeweils 0,05
Zu kurz	Schrittweises Verringern von P8-05 um jeweils 0,05

Tabelle 16: Schleichfahrtdauer & Überlastfall



Falls die Schleichfahrtgeschwindigkeit bei einer Zwischen- oder Inspektionsfahrt zu niedrig ist, ist der Referenzwert des Drehmoments um 5% zu reduzieren (P3-11 für die Zwischengeschwindigkeit oder P3-12 für die Inspektionsgeschwindigkeit) oder der P8-06 Parameter in Schritten von 0,05 zu verkleinern.

#### 8.2 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG BEI DER SCHLEICHFAHRT

Wurde das Setup falsch durchgeführt (z.B. P1 Parameter wurden falsch eingegeben) kann die Pumpe nicht die benötigte Menge an Öl fördern oder die Schleichfahrtgeschwindigkeit wird sehr klein sein. In einem solchen Fall würde der Aufzug die nächste Etage nicht erreichen oder die Fahrt sehr lange dauern. Beide Fälle führen zu schlechten Fahreigenschaften und höhere Sicherheitsrisiken. Aus diesen Gründen erhöht der Umrichter die Geschwindigkeit nach einer bestimmten Wartezeit automatisch bis zu der festgelegten Maximalgeschwindigkeit von (P7-05).







Bild 27: Wiederaufnahmefunktion der Schleichfahrt

#### 8.3 ÜBERWACHUNGDER SCHLEICHFAHRTDAUER

Erreicht die Schleichfahrtdauer den im Parameter P7-04 eingestellten Wert (60s), gibt der Umrichter die Fehlermeldung LETA (Leveling Time Alarm) aus und hält den Aufzug entsprechend der Anhalte-Rampe an. Um den Umrichter wieder zu starten, muss das externe START (RUN) gedrückt werden. Die Überwachung der Schleichfahrtdauer findet bei allen Aufwärtsfahrten statt - auch beim Nachholen. Dies schützt das System vor unvorhergesehenen Fehlfunktionen. (siehe **Bild 27**)



## 9. ENERGIESPARBETRIEB / ÜBERLASTBETRIEB

Um Energie zu sparen kann die Größe des Motors und des Umrichters 20% kleiner gewählt werden. Dies bedeutet, dass die maximale Geschwindigkeit ohne Beladung erreicht wird und bei maximaler Beladung eine geringere. Dadurch wird die Energieeffizienz des Aggregats erhöht, sowie die Wirtschaftlichkeit des Aufzugssystems. Die Überlastfunktion ist nur bei Zwischen- und Nenngeschwindigkeit vorhanden. Überprüfen Sie bitte Ihre Softwareversion (21300 oder 21310) mittels des Parameters U1-25 im "Monitor Menü" und ergänzen Sie bitte die Überlasteinstellungen wie unten beschrieben.

#### 9.1 Software Version 21300

Die "Stall prevention during acceleration" Funktion (L3-01) legt die Überlastbedingungen fest. Die "Stall Prevention Funktion" ist im Auslieferungszustand auf 1 (aktiv) gesetzt. Bei Erreichen eines Ausgangsstroms (U1-03) von 85% vom vordefinierten Niveau (Parameter L3-02) wird die Beschleunigung verringert. Wird der Parameterwert L3-02 erreicht, stoppt die Beschleunigung, wird aber wieder aufgenommen, falls der Strom unter den Parameterwert L3-02 fällt. Weiterführende Informationen finden sich in der Bedienungsanleitung Yaskawa L1000H.

Erreicht der Ausgangsstrom den maximal eingestellten Wert (L3-02), wird der Überlastfunktion ausgelöst. Der Umrichter beendet die Beschleunigung und ersetzt die Frequenz der Vollfahrt mit dem neuen Wert. Die Abbremszeit wird in diesem Fall ebenfalls kompensiert, um die kürzeste Fahrzeit zu erreichen.



Der Energiespar/Überlast Modus kann durch Setzen des Parameters L3-01 auf 0 ausgeschaltet werden. Es wird empfohlen den Parameter L3-01 nicht abzuschalten, um den Umrichter vor Überlastung zu schützen. Der Überlastbetrieb (L3-01=0) kann zu schlechten Fahreigenschaften führen.

#### 9.2 Software Version 21310

Die "Stall prevention during acceleration" Funktion (**L3-01**) wird nicht für die Überlastbedingungen genutzt. Wir empfehlen den Parameter **L3-01** auf "0" zu setzen.

Erreicht der Ausgangsstrom den Grenzwert, welcher in **P8-07** festgelegt ist (voreingestellt auf 150%) für eine Dauer wie in **P8-08** eingestellt (empfohlen sind 0,1 Sekunden) wird die Überlastfunktion ausgelöst. In diesem Fall wird die Abbremszeit so verändert, dass die kürzeste Fahrzeit erreicht wird. Die Überlastfunktion kann durch setzten des Parameters **P8-08** auf 0 ausgeschaltet werden.



Beim Verringern der Nenngeschwindigkeit durch den Umrichter, sollte die Schleichfahrtgeschwindigkeit und –dauer gleich bleiben. Falls die Schleichfahrtgeschwindigkeit zu hoch/niedrig werden sollte ist der Parameter **P8-06** in Schritten von 0,1 zu verringern/erhöhen. Falls die Schleichfahrtdauer zu kurz/lang werden sollte ist der Parameter P8-05 in Schritten von 0,05 zu verringern/erhöhen.



Es gibt eine Minimale-Geschwindigkeits-Frequenz unter der die Überlastfunktion nicht aktiv ist. Die Minimale-Geschwindigkeits-Frequenz (U7-08) kann im Monitor-Menüs überwacht werden. Empfohlene Abbremsparameter können mittels des EV4 Rechners (www.blain.de/calc) aus Tabelle 2 entnommen werden. Falls diese nicht klein/groß genug sein sollten, müssen die Werte für die Abbremsrampe durch die folgende Formel berechnet werden:



Minimale Geschwindigkeits-Frequenz [Hz]:<br/> $U7-08 = (P3-04) + \frac{(C2-03) + (C2-04)}{2(C1-02)} \times (E1-04) + TempkompensationRechenbeispiel:<br/>P3-04=8,0Hz, E1-04=60Hz, C1-02=2,5s, C2-03=0,5s, C2-04=2,0s, Tempkompens.=1HzMinimale Geschwindigkeits-Frequenz [Hz] = U7-08 = <math>8 + \frac{0.5 + 2.0}{2 \times 2.5} \times 60 + 1 = 39$  HzBei starker Belastung des Motors, wird die neu berechnete Vollfahrt-Geschwindigkeit vom Umrichter auf 39 Hz reduziert.

## **10. SONSTIGE FUNKTIONEN**

#### **10.1 PARAMETERZUGRIFF (A1-01)**

Der Zugriff ist auf "**Customer level**" (A1-01=3) voreingestellt. Nur die notwendigen Parameter werden dadurch angezeigt. Es sollte nur bei Bedarf auf den "**Advance level**" (A1-01=2) umgeschaltet werden.

Parameter Name	Wert	Zugriffslevel
A1 01	2	Advance
AT-01	3	Customer

#### **10.2 BENUTZERDEFINIERTE VOREINSTELLUNGEN (02-03)**

Nachdem alle Umrichter Parameter vollständig eingegeben wurden, können diese als "Benutzerdefinierte Werte" durch Setzten des **o2-03** Parameters gespeichert werden. Sollen beim Initialisieren des Umrichters diese Werte verwendet werden ist der Parameter **A1-03** auf "**1110**: **User Initialized**" einzustellen. Siehe Abschnitt 10.4.

Param. Name	Wert	Beschreibung		
o2-03	0	Keine Änderung. Alle benutzerdefinierten Voreinstellungen bleiben unverändert.		
	1	Die aktuellen Voreinstellungen werden gespeichert.		
	2	Alle benutzerdefinierten Voreinstellungen werden gelöscht.		

#### 10.3 KOPIERFUNKTION (03-01)

Diese Funktion ist zum Kopieren der Parameter zum und von der Fernbedienung.

Param. Name	Wert	Beschreibung		
o3-01	0	Kopieren ausgewählt (keine Funktion)		
	1	INV $\rightarrow$ OP READ Alle Parameter werden vom Umrichter zur Fernbedienung kopiert.		
	2	$OP \rightarrow INV$ WRITE Alle Param. werden von der Fernbedienung zum Umrichter kopiert.		
	3	$OP \rightarrow INV VERIFY$ Die Parameter werden mit dem der Fernbedienung verglichen.		

Anmerkung: Die Kopierfunktion funktioniert nur, falls die Umrichternummer (o2-04) und die Softwarenummer (U1-25) übereinstimmen. Zum Aktivieren der Kopierfunktion **o3-02** auf **1** setzen, zum Deaktivieren **o3-02** auf **0** setzen.

#### **10.4 UMRICHTER INITIALISIEREN (A1-03)**

Setzt alle Parameter auf ihren ursprünglichen Wert zurück. Nach der Initialisierung wird der parameter selbsttätig auf 0 zurückgesetzt.



A1-03	0	Keine Initialisierung.
	1110	Benutzerdef. Initialisierung: Umrichter wird mit den benutzerdef. Param. geladen.
	2220	2-Wire Initialisierung: Alle Param. werden auf ihren voreingestellten Wert gesetzt.

Anmerkung: Eine "Benutzerdefinierte Initialisierung" setzt alle Param. auf die benutzerdef. Param., welche vorher im Umrichter gespeichert wurden. Um die benutzerdef. Werte zu löschen, ist der Param. **o2-03** auf "**2**" zu setzen.

#### **10.5 MONITOR PARAMETER (UX1-XX)**

Die Monitorparameter zeigen dem Benutzer Parameterwerte zu verschiedene Aspekten des Umrichters während der Fahrt an. Diese sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Monitor-Parameter	Beschreibung		
U1-xx : Statusparameter	Zeigt die Statusparameter während der Fahrt an		
U2-xx : Fehlerprotokollierung	Zeigt den Status von verschiedenen Parametern im Fehlerfall an		
U3-xx : Fehlerliste	Listet die aufgetretenen Fehler auf		

Von diesen Parametern sind die U1-XX Parameter eher für eine Fehleranalyse geeignet. Diese sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Parameter	Name	Beschreibung			
U1-01	Referenzfequenz	Zeigt die Referenzfrequenz an			
U1-02	Ausgangsfrequenz	Zeigt die aktuelle Ausgangsfrequenz an			
U1-03	Ausgangsstrom	Zeigt den aktuellen Ausgangsstrom an			
U1-04	Überwachungsmethode	2: "open loop" Vektor			
U1-05	Motordrehzahl	Aktuelle Motordrehzahl [Hz]			
U1-06	Ausgangsspannung	Zeigt die aktuelle Ausgangsspannung an			
U1-07	DC bus Spannung	Zeigt die DC bus Spannung an			
U1-08	Ausgangsleistung	Zeigt die aktuelle Ausgangsleistung an			
U1-09	Referenzdrehmoment	Internes Referenzdrehmoment wird angezeigt			
U1-10	Status der Eingangssignale	Wenn kein Eingangssignale anliegt, wird der Status als "0" angezeigt,			
		ansonsten als "1"			
		Digital input terminal S1 enabled     Digital input terminal S2 enabled     Digital input terminal S3 enabled     Digital input terminal S4 enabled     Digital input terminal S5 enabled     Digital input terminal S6 enabled     Digital input terminal S7 enabled     Digital input terminal S7 enabled			
U1-11	Status der Ausgangssignale	Status der Ausgangssignale			



## **11. FEINEINSTELLUNG UND FEHLERSUCHE**

## 11.1 IN AUFWÄRTSRICHTUNG

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe		
	Überdruckventileinstellung zu gering	Einstellung vergrößern (siehe Seite 9).		
	Motor-Leerlaufstrom (E2-03) ist zu hoch eingestellt (Ausgangs-strom überprüfen →II1-03)	Korrigiere Leerlaufstrom-Einstellung (E2- 03) (siehe Seite 23).		
Umrichter läuft, aber der Aufzug fährt nicht oder nur zu	V/f Parametereinstellung (E1-08 & E1- 10) sind falsch (Ausgangs-strom überprüfen →U1-03).	Parameter E1-08 & E1-10 korrigieren.		
langsam (<0.03m/s).	Aufzug ist überladen	Ladung reduzieren		
	C1-03 Zeit ist zu kurz	Wert für C1-03 erhöhen		
	Fehlerhafte Verdrahtung zum Temperatursensor oder unzureichende Versorgungsspannung	Verdrahtung oder Versorgungsspannung überprüfen (12Vdc bis 35Vdc).		
	Drehmomentverstärkung (P8-02) ist zu niedrig.	Wert für P8-02 erhöhen. Wert für P8-02 schrittweise um 10% erhöhen.		
	Drehmomentreferenzwert ist zu hoch (fehlerhafte Lernfahrt).	Lernfahrt wiederholen oder P3-10 um 10% vergrößern.		
Roi bobor Boladung ist dor	Umrichter arbeitet im Überlastbereich	L3-01=1 setzen.		
Aufzug ist zu langsam	und die Überlastfunktion ist nicht korrekt	Beladung verringern oder größeren		
/ uizug ist zu langsam	eingestellt.	Umrichter einsetzen.		
	Abgenutzte Pumpe.	Austausch der Pumpe.		
	Motor bringt koine Leistung	Geschwindigkeit reduzieren.		
	Motor bringt keine Leistung.	Austausch des Motors		
		Überprüfen des Temp sensors und des		
		Temperaturmessumformeranschlusses.		
		Liegt die Versorgungsspannung an (12 bis		
	Falsche Temperaturmessung	35V DC)?		
<del>.</del> .	r diserie remperatarneceding.	Wird die richtige Temperatur gemessen?		
Bei erhöhter Oltemperatur ist		(U7-02), Ist der Temperatursensor im OI?		
der Aufzug zu langsam		04–-51) richtig gesetzt?		
	Temperaturverstärkung ist zu gering.	P8-01 Wert schrittweise um 10% erhöhen.		
	Falacha Tama anatumatanana (P2.40)	Temperaturreferenz (P3-16) mit der		
	Faische Temperaturreierenz (P3-16).	tatsächlichen (U7-02) vergleichen.		
	Abgenutzte Pumpe.	Austausch der Pumpe.		
	Unzureichende Wartezeit (P6-02).	Wert der Wartezeit erhöhen (P6-02).		
Unkomfortabler Start unter	Zu hoher Wert des Leckverlusts (P3-07)	verringern (P3-07).		
normalen Bedingungen	(P6-01)	erhöhen.		
Lange Schleichfahrt wenn	Beschleunigungszelt ist zu gering	C2-01 Zeit ernonen (~1,5 – 2\$).		
Fahrt langsamer als Nenngeschw.	Unzureichende Kompensierung der Abbremszeit während der Abbremsung.	Parameter P8-05 vorsichtig in Schritten von 0.02 erhöhen.		
Vibrationen während der	Schlechte Motor- und/oder	Richtigen Leckölverlust festlegen (P3-07).		
Anfahrt	Pumpenleistung	P6-02 Zeit verringern (<1,0s).		
Aufzugenenngesehwindigkeit		P6-01 Rampe einstellen.		
wird erreicht aber zu niedrig		fahrt mit leerer Kabine 117-03 prüfen		
für eine Zwischen- und	Falsche Drehmomentreferenz.	FallsP3-11 oder P3-12>>U7-03 dann P3-		
Inspektionsgeschw.		11 oder P3-12 gleich U7-02 setzen.		
	Motorschütz öffnet zu zeitig.	Motorschütz soll ca. 1s später abschalten.		
	Signal für Endstufensperre kommt zu zeitig.	Signal ca. 1s später schalten.		
	Zu kleine Rampenzeit.	Zeit für C1-04 erhöhen.		
Unkomfortables Ende einer Fahrt	Keine Schleichfahrt. (letzte Schleich- fahrtzeit wird in U7-07 angezeigt)	Verringern der Abbremsparameter (C1-02, C2-03 und C2-04) reduzieren. Oder Abstand der Schachtschalter erhöhen.		
	Wartezeit zum Anhalten ist zu kurz.	Param. P6-07 schrittweise um 20% erhöhen		
	Schleichfahrtgeschwindigkeitsgrenze ist	P7-05 schrittweise um 0,5 Hz verringern		
	zu hoch.	(Achtung! P7-05 > P3-04)		



Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe		
Energiespar / Überlastfunktion ist ausgeschaltet, aber der	Umrichter überlastet.	Aufzugslast verringern oder einen größeren Umrichter einsetzen.		
Umrichter begrenzt die Geschwindigkeit auf einen Wert kleiner als in U7-08 definiert	Die Zeit der Abbremskurve (C1-02) ist zu groß und S-Kurven (C2-03 & C2-04) sind zu klein.	Parameter entsprechend ändern.		
Temperaturanzeige (U7-02)	Spannungsversorgung des Temperatur- messumformers ist unterbrochen.	Spannungsversorgung anschließen.		
niedrig	Falsche Verdrahtung des Temperaturmessumformers.	Verdrahtung korrigieren (siehe Seite14).		
Nach Erreichen der Schleichfahrt bremst der Umrichter auf eine Iangsamere Geschwindigkeit	Obergrenze der Wiederaufnahme der Schleichfahrt (P7-05) ist niedriger als die Schleichfahrtgeschwindigkeit (P3- 04).	Parameter P7-05 erhöhen. (P7-05 = P3-04 + 1Hz)		
oPE12 Alarm wird	Die Geschwindigkeitsreferenzen sind zueinander nicht plausibel.	Sicher stellen dass P3-01>P3-02>P3- 03>P3-04 oder P3-04>P3-07xP6-05 oder P3-04>P3-07xP6-06 oder P3-01< E1-06ist.		
angezeigt	Überprüfen, ob Temperatur-Konverter richtig angeschlossen ist, Sehe U7-02	Verbindung korrigieren und Lernfahrt wiederholen.		
oPE02 Alarm wird angezeigt	Die Parameter sind außerhalb des zulässigen Bereichs.	Enter drücken, um den unsachgemäßen Parameter anzuzeigen und zu korrigieren.		
Er-12 Alarm wird während Auto-Tuning angezeigt	Auto-Tuning wurde gestartet ohne den Motor anzuschließen bzw. Schaltschütz nicht angezogen.	Motor anklemmen bzw. Schaltschütz überprüfen. Umrichter für 1 Minute ausschalten, um Fehler zurückzusetzen.		
Sehr hohe Vibration in der Aufzugskabine während der Schleichfahrt	Die Pumpe hat eine hohe Pulsation bei geringen Geschwindigkeiten.	Einbau eines Pulsationsdämpfers (siehe Ersatzteilliste im Anhang 1 und 4) oder eine hochwertigere Pumpe verwenden.		
Sehr hohe Vibration in der Aufzugskabine während der Nenngeschwindigkeit	Die Pumpe (Drehzahl) arbeitet im Bereich der Eigenfrequenz der Aufzugsstruktur.	Pumpe mit höherer oder niedriger Drehzahl verwenden oder eine hochwertigere Pumpe verwenden.		
LETA Alarm wird angezeigt	Die Dauer der Schleichfahrt ist länger als 60s.	Steuersignale überprüfen. Eingabewerte überprüfen oder Lernfahrt nochmals ausführen.		
NEGTC oder NO LOAD Alarm wird angezeigt	Aufzug fährt ohne Last.	Falls der Aufzug beladen war die Lernfunktion wiederholen.		
SEQF Alarm wird	Die Abbremsparameter sind falsch definiert.	Verringern der Abbremsparameter (C1-02, C2-03 und C2-04) reduzieren oder den Abstand der Schachtschalter erhöhen.		
angezeigt	Steuersignale für Betrieb (S1) und für die Geschwindigkeits-auswahl (z.B. S4) sind vertauscht.	Steuersignale richtig ansteuern.		
Die Aufzugssteuerung	Der Umrichter befindet sich im Alarm Modus.	Fehler suchen, den Fehler beheben und anschließend Reset drücken.		
Umrichter reagiert aber nicht	Steuerleitungen unterbrochen oder falsch angeschlossen.	Verdrahtung überprüfen.		
Hbb oder HbbF Alarm	Der Sicherheitskreis hat ausgelöst und den Frequenz-umrichter ausgeschaltet.	Den Sicherheitskreis überprüfen.		
wird angezeigt	HC ist nicht mit H1 und H2 gebrückt.	HC mit H1 und H2 brücken.		
	Temperaturmessung ist falsch, überprüfen U7-02	Korrigieren Temperaturwandler Verbin- dungen nach dem Handbuch Seite 15		
<b>oL2</b> Alarm wird angezeigt	Beladung ist zu hoch oder Frequenz- umrichter hat eine zu geringe Leistung.	Beladung reduzieren oder einen größeren Frequenzumrichter verwenden.		
	Die Spannung für die V/f Charakteristik ist zu hoch.	E1-08 und/oder E1-10 verringern		
	Beschleunigungszeit zu kurz.	C1-01 erhöhen.		
<b>bb</b> Alarm (Base Block) wird angezeigt	An Eingang S2 oder S3 liegen Steuersignale an, welche keinen Start zulassen.	Überprüfen der Eingangssignale und deren Sequenz.		
End1, End2 oder End3 Alarm wird angezeigt	Auto Tuning wurde abgebrochen	Auto Tuning wurde erfolgreich durchgeführt, aber einige der Motoreinstellungen liegen außerhalb des üblichen Bereichs. Die Meldungen können zu diesem Zeitpunkt des Auto Tuning Vorgangs ignoriert werden.		



Für weitere Informationen und Behebungen von Programmierfehlermeldungen (oPE01 bis oPE10), Auto-Tuning Fehlermeldungen (Er-01 bis Er-12 und End 1 bis End 3) und andere siehe Kurzanleitung L1000H oder Bedienungsanleitung L1000V.

#### 11.2 IN ABWÄRTSRICHTUNG

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe		
	Magnetspule D ohne Strom oder zu wenig Spannung.	Elektrische Anlage prüfen. Siehe Vermerk A.		
	Drossel 6 zu wenig geöffnet.	Drossel 6 weiter öffnen.		
Keine Senkfahrt	Drossel 8 zu weit offen.	Drossel 8 vorsichtig eindrehen. Achtung: Gefahr des Durchfahrens nach unten.		
	O-Ring UO am Senkkolben X undicht.	O-Ring wechseln → siehe EV Ersatzteilliste.		
	Magnetspule C ohne Strom oder zu wenig Spannung.	Magnetspule C anheben um magnetische Kraft zu testen. Elektrische Anlage überprüfen. Siehe Vermerk A.		
Keine Vollgeschwindigkeit	Einstellung 7 (Vollgeschwindigkeit) zu wenig geöffnet.	Einstellung 7 weiter öffnen.		
	Einsatzgröße Senkkolben X zu klein.	Einsatzgröße überprüfen (siehe Tabelle EV-Prospekt Seite 6).		
	Magnetspule C und D vertauscht.	Magnetspulen anheben, um magnetische Kraft zu testen oder dann tauschen (C+D). Siehe Vermerk A.		
Keine Schleichfahrt, Aufzug bleibt vor der Haltestelle	Magnetspule D ohne Strom oder zu wenig Spannung.	Elektrische Anlage überprüfen. Siehe Vermerk A.		
stehen	Einstellung 9 zu weit eingedreht.	Einstellung 9 herausdrehen, auf ca. 0,05m/s Schleichfahrt-geschwindigkeit einstellen.		
	Feder 9F in Drossel 9 ist defekt.	Feder an Drossel 9 ersetzen.		
	Drossel 8 zu weit eingedreht. Filter von Drossel 8 verschmutzt oder Drossel 8 defekt.	Drossel 8 etwa ½ Drehung herausdrehen. Drossel 8 tauschen.		
Keine Schleichfahrt, Aufzug durchfährt die Haltestelle	Einstellung 9 zu weit aufgedreht.	Einstellung 9 hineindrehen, auf ca. 0,05m/s Schleichfahrt-geschwindigkeit einstellen.		
	Magnetventil C verschmutzt oder Magnetnadel DN und Sitz DS beschädigt.	Magnetnadel und Sitz reinigen oder austauschen.		
	Innerer O-Ring FO am Flansch 7F undicht.	O-Ring wechseln → siehe EV Ersatzteilliste		
	Magnetventil D-Rohr nicht fest angezogen.	Magnetventil D-Rohr fester anziehen.		
Aufzug sinkt sohr schooll	Drossel 8 zu wenig geöffnet.	Drossel 8 um etwa ½ Drehung herausdrehen.		
nur Vollgeschwindigkeit	Magnetventil C durch Verschmutzung keine Funktion.	Magnetnadel und Sitz reinigen oder austauschen.		
	Einstellung 9 durch Verschmutzung keine Funktion.	Drossel 9 reinigen oder tauschen.		
	Mögliche Senkleckagen-Ursachen siehe "Technische Dokumentation Interne Undichtigkeit".	Eine Dichtstelle ersetzen, bevor zur nächsten möglichen Leckage-Stelle weitergegangen wird.		
	Magnetventil D verschmutzt oder beschädigt zwischen Magnetnadel DN und Sitz DS.	Magnetnadel und Sitz reinigen oder austauschen.		
innerer Undichtigkeit (Nachholen)	O-Ring XO am Senkventil X undicht.	O-Ring wechseln → siehe EV Ersatzteilliste. Falls der Senkkolben kompensiert ist, den Kolben ersetzen.		
	O-Ring VO am Rückschlag-Ventil V undicht.	Rückschlag-Ventil wechseln → siehe EV Ersatzteilliste.		
	O-Ring WO am Stößel-Ventil V undicht.	O-Ring wechseln→ siehe EV Ersatzteilliste.		



	Innerer O-Ring FO am Flansch 4F undicht.	O-Ring wechseln→ siehe EV Ersatzteilliste.		
	O-Ring HO am Handablass H undicht.	Notablass ersetzen.		
	HP: Handpumpe undicht.	Saugrohr entfernen und nachsehen, ob Handpumpe leckt. Handpumpe ersetzen.		
	HX/MX: Drossel 8M zu weit eingedreht.	Drossel 8 herausdrehen.		
Aufzug sackt wegen innerer Undichtigkeit der	HX/MX: Drossel 9M undicht. Schmutz zwischen Nadel DN und Sitz DS oder beschädigt.	Magnetnadel und Sitz reinigen oder austauschen.		
Zusatzkomponenten ab	HX/MX: O-Ring XO am Senkventil YM undicht.	O-Ring wechseln→ siehe EV Ersatzteilliste.		
	HX/MX: Notablass undicht.	Notablass ersetzen.		
	Kontraktion durch Ölabkühlung, besonders bei Öltemp.über 35°C.	Eventuell Ölkühlung vorsehen.		

*A:* Zur Prüfung, ob Magnetspulen unter Spannung sind, 6-kant-Mutter (19mm) entfernen. Durch Abheben der Spule lässt sich die spürbare magnetische Kraft einer unter Strom stehenden Spule prüfen, sowie die Aufzugs-Funktion umgehen.

Tabelle 18: Fehlersuche in Abwärtsrichtung

#### **12. PARAMETER BEI UNBEKANNTEN MOTOREN**

Angenommen das Typenschild zeigt folgende Werte: 30kW, 400/690VAC, 50Hz, 3 Phasen, Delta In: 64A, 2780min<sup>-1</sup>

Leistung	30 kW	50 Hz, 400V-Delta		
	40 HP	3 Phasen,	2780	
Туре				
E1-01	400 VAC	E2-01	64 A	
E1-04	50 Hz	E2-02	2.00 Hz	
E1-05	400 VAC	E2-03	35.2 A	
E1-06	50 Hz	E2-04	2	
E1-07	3.0 Hz	E2-05	0.900 Ω	
E1-08	26.4 VAC	E2-06	17.0%	
E1-09	0.5 Hz	E2-07	0.50	
E1-10	4.8 VAC	E2-08	0.75	
E1-11	0.0 Hz	E2-09	0.0%	
E1-12	0.0Hz	E2-11	30 kW	
E1-13	400 VAC	E2-12	1.30	

Zuerst ein Autotuning bei stehendem Motor durchführen. Der Umlaufkolben muss dafür nicht entfernt werden, da der Motor bei diesem Autotuning nicht gestartet wird.

Im "Auto Tuning" Menü T1-01=1 setzen, dann die anderen T1-xx Parameter entsprechend dem Motortypenschild eingeben. RUN drücken. Die meisten der Motorparameter werden dadurch berechnet. Jedoch müssen einige Parameter wie unten vorgeschlagen von Hand geändert werden.

PS: Um auf die Motorparameter zuzugreifen A1-01=2 setzen (erweitertes Menü).

E1-01, E1-05, E1-13=Spannungsversorgung des Motors (400VAC)

E1-04, E1-06=Motorfrequenz (50Hz)

E1-07= 3.0Hz, E1-08=26.4VAC

E1-09= 0.5Hz, E1-10= 4.8VAC E2-04= Anzahl der Motorpole (2)

E1-11, E1-12=0.0Hz

E2-01= Nennstrom (64A)E2-02= 2.00Hz

E2-11= Motorleistung (30kW)

E2-03= 0.55 x E2-01 = 0.55 x 64A = 35.2A

E2-05= bitte den Wert nicht ändern (er wird während des Autotunings ermittelt)

E2-06=17%, E2-07=0.50, E2-08=0.75, E2-09=0.0%



## **13. ANHANG 1 - MOTOR PARAMETER**

Motor Type: ELMO Srl.

Leis-	7,7 kW 50 Hz, 4		50 Hz, 400V-Delta		9,5 kW	50 Hz, 400V-Delta	
tung	10,5 HP	3 Phase, 2780min <sup>-1</sup>			13 HP	3 Phase	, 2780min⁻¹
Туре	pe S342A-77T690NEY			Туре	S342A-95	T690NEY	
E1-01	400 VAC	E2-01	18,5 A	E1-01	400 VAC	E2-01	23,4 A
E1-03	F	E2-02	3,00 Hz	E1-03	F	E2-02	3,00 Hz
E1-04	60 Hz	E2-03	10,80 A	E1-04	60 Hz	E2-03	15,0 A
E1-05	400 VAC	E2-04	2	E1-05	400 VAC	E2-04	2
E1-06	50 Hz	E2-05	2,158 Ohm	E1-06	50 Hz	E2-05	1,652 Ohm
E1-07	3.0 Hz	E2-06	15,5%	E1-07	3.0 Hz	E2-06	19,6%
E1-08	31.7 VAC	E2-07	0,50	E1-08	26.4 VAC	E2-07	0,50
E1-09	0.5 Hz	E2-08	0,75	E1-09	0.5 Hz	E2-08	0,75
E1-10	5.8 VAC	E2-09	0,0%	E1-10	4.8 VAC	E2-09	0,0%
E1-11	0.0 Hz	E2-11	7,7 kW	E1-11	0.0 Hz	E2-11	9,5 kW
E1-12	0.0Hz	E2-12	1,30	E1-12	0.0Hz	E2-12	1,30
E1-13	400 VAC			E1-13	400 VAC		

Leis-	11 kW	50 Hz, 400V-Delta		Leistung	12 kW	50 Hz, 400V-Delta	
tung	15 HP	3 Phase, 2790min <sup>-1</sup>			16 HP	3 Phase	, 2790min <sup>-1</sup>
Туре	S342A11-T690NEY			Туре	S342A12-T690NEY		
E1-01	400 VAC	E2-01	26,8 A	E1-01	400 VAC	E2-01	27,8 A
E1-03	F	E2-02	3,00 Hz	E1-03	F	E2-02	3,00 Hz
E1-04	60 Hz	E2-03	18,5 A	E1-04	60 Hz	E2-03	16,7 A
E1-05	400 VAC	E2-04	2	E1-05	400 VAC	E2-04	2
E1-06	50 Hz	E2-05	1,420 Ohm	E1-06	50 Hz	E2-05	1,208 Ohm
E1-07	3.0 Hz	E2-06	19,6%	E1-07	3.0 Hz	E2-06	19,6%
E1-08	26.4 VAC	E2-07	0,50	E1-08	31.7 VAC	E2-07	0,50
E1-09	0.5 Hz	E2-08	0,75	E1-09	0.5 Hz	E2-08	0,75
E1-10	4.8 VAC	E2-09	0,0%	E1-10	5.8 VAC	E2-09	0,0%
E1-11	0.0 Hz	E2-11	11 kW	E1-11	0.0 Hz	E2-11	12 kW
E1-12	0.0Hz	E2-12	1,30	E1-12	0.0Hz	E2-12	1,30
E1-13	400 VAC			E1-13	400 VAC		

Leis-	13 kW	50 Hz, 400V-Delta		Leistung	14,7 kW	50Hz, 400V- Delta	
tung	17,5 HP	3 Phase, 2760min <sup>-1</sup>			20 HP	3 Phase	e,2800min⁻¹
Туре	S342A13-T690NEY			Туре	S442A147T690NEY		
E1-01	400 VAC	E2-01	29,7 A	E1-01	400 VAC	E2-01	32,0 A
E1-03	F	E2-02	3,00 Hz	E1-03	F	E2-02	3,00 Hz
E1-04	60 Hz	E2-03	17,2 A	E1-04	60 Hz	E2-03	18,8 A
E1-05	400 VAC	E2-04	2	E1-05	400 VAC	E2-04	2
E1-06	50 Hz	E2-05	1,238 Ohm	E1-06	50 Hz	E2-05	1,046 Ohm
E1-07	3.0 Hz	E2-06	17,2%	E1-07	3.0 Hz	E2-06	17,2%
E1-08	31.7 VAC	E2-07	0,50	E1-08	31.7 VAC	E2-07	0,50
E1-09	0.5 Hz	E2-08	0,75	E1-09	0.5 Hz	E2-08	0,75
E1-10	5.8 VAC	E2-09	0,0%	E1-10	5.8 VAC	E2-09	0,0%
E1-11	0.0 Hz	E2-11	13 kW	E1-11	0.0 Hz	E2-11	14,7 kW
E1-12	0.0Hz	E2-12	1,30	E1-12	0.0Hz	E2-12	1,30
E1-13	400 VAC			E1-13	400 VAC		



## **14. ANHANG 2 – ERSATZTEILLISTE**

Blain Artikelnummer	Bezeichnung
105188	Yaskawa Umrichter L1000H 3 KW
500045	Yaskawa Umrichter L1000H 4 KW
105189	Yaskawa Umrichter L1000H 5,5 KW
500047	Yaskawa Umrichter L1000H 7,5 KW
500048	Yaskawa Umrichter L1000H 11 KW
500049	Yaskawa Umrichter L1000H 15 KW
105190	Yaskawa EMV-Netzfilter 400VAC 15A (für 3KW & 4 KW Umrichter)
105191	Yaskawa EMV-Netzfilter 400VAC 30A (für 5,5 KW & 7,5 KW Umrichter)
105192	Yaskawa EMV-Netzfilter 400VAC 50A (für 11 KW & 15 KW Umrichter)
105197	Yaskawa Netzdrossel IP00 400VAC 8A (für 3KW & 4 KW Umrichter)
105198	Yaskawa Netzdrossel IP00 400VAC 16A (für 5,5 KW & 7,5 KW Umrichter)
105199	Yaskawa Netzdrossel IP00 400VAC 21A (für 11 KW Umrichter)
105200	Yaskawa Netzdrossel IP00 400VAC 27A (für 15 KW Umrichter)
105453	Yaskawa Optionale Fernbedienung
500235	Blain EV4 0,75" Umbausatz (beinhaltet Artikel 500039 & 500052)
500038	Blain EV4 1,5-2" Umbausatz (beinhaltet Artikel 500039 & 500052)
500039	Temperaturmessumformer für Pt100
500052	Temperatursensor Pt100
105246	Pulsationsdämpfer 25 bar
105247	Pulsationsdämpfer 30 bar



## **15. ANHANG 3 – ÜBERSICHT LIEFERUMFANG EV4**

Produkt	Details
EV4 Ventil	
Frequenzumrichter Yaskawa L1000H	
Temperatursensor	
Temperaturmessumformer	
EMV-Netzfilter Yaskawa	
Netzdrossel Yaskawa	
Kurzanleitung	
EV4 Bedienungsanleitung	

Bemerkung: Die Bilder sind nur zur Anschauung. Das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.



## **16. ANHANG 4 – DESIGN DES AGGREGATS**

#### Bei Auftreten von Vibrationen in der Kabine:

In seltenen Fällen können Vibrationen, besonders bei niedrigen Frequenzen, in der Kabine auftreten. Eine Vorhersage kann nicht genau getroffen werden, da dies vom Aufbau des Aufzugssystems und dem Schacht abhängt. In einem solchen Fall sollte man versuchen die Körperschallquellen (Metall-Metall Verbindungen entfernen, Tank mit elastischen Standfüße versehen usw.) und die Flüssigkeitsgeräusche (bei fester Verrohrung ein 1 Meter langes Schlauchstück einfügen) zu eliminieren. Der Einsatz von Ausdehnungsgefäßen (Geräuschdämpfern) kann das Problem nicht beheben. Die Vibrationen hängen hauptsächlich mit dem Leckstrom und der Pulsation der Pumpe, Motorverhalten bei niedrigen Frequenzen, Druck, Eigenfrequenz des Aufzugssystems und der Auslegung der Hydraulik zusammen.

Eine einfache Lösung ist das Anbringen eines kleinen Pulsationsdämpfers.

Blain Hydraulics empfiehlt hierfür einen Pulsationsdämpfer mit einer Größe von 0,075 oder 0,16 Liter der Fa. Hydac zu verwenden. Der vorgespannte Druck sollte das 0,7 bis 0,8-fache des statischen Minimaldruckes des Aufzugsystems haben.

Um den Pulsationsdämpfer einfach installieren zu können, empfehlen wir die Verrohrung im Tank, wie in Bild 1 gezeigt, auszuführen. Falls störende Vibrationen in der Kabine auftreten, kann der Pulsationsdämpfer dann mit einem Doppelnippel am Z1 Anschluss des EV4 Ventils angebracht werden.

Falls Vibrationen während des Starts oder bei niedrigen Motorfrequenzen auftreten, die mittels des Pulsationsdämpfers nicht beseitigt werden können, kann dies durch die Leckage der Pumpe oder durch eine schlechte Motorperformance hervorgerufen werden.

Falls die Geräuschentwicklung bei Nenngeschwindigkeit höher ist, als vom Pumpenhersteller angegeben, sollte die Pumpe gegen eine geräuscharme gewechselt werden.

In wenigen Fällen kann die Eigenfrequenz des Aufzugsystems mit der Pulsationsfrequenz der Pumpe in Resonanz geraten, was ebenfalls zu Vibrationen führt. Falls dies auftritt kann ein zweiter Pulsationsdämpfer an der Tankverrohrung angebracht werden (Anschluss A, G<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>"</sup> Innengewinde). Wird der Anschluss A nicht genutzt, ist dieser verschlossen.





Bild A4-1: Installation des Pulsationsdämpfers





## EV4 Set Up (SW>1310) – Kurzanleitung -

#### 1) Eingabe der Motorparameter (E1-xx, Ex) Prog. Menu

**Wie?** Setze **A1-01** auf **2** (dies erlaubt den Zugang zu allen **E1** und **E2** Parameter). Die Motorparameter (**E1-xx** und **E2-xx**) für **ELMO** Motoren sind der Bedienungsanleitung des EV4 (Anhang 1) zu entnehmen. Bei anderen Motoren ist ein **Auto Tuning** durchzuführen (siehe Bedienungsanleitung EV4 Seite 23); für

technischen Support kontaktieren Sie bitte Blain Hydraulics. Setze A1-01 auf 3 (Dies erleichtert die Set-up Prozedur).

## 2) Überprüfung der Motordrehrichtung

**Wie?** Schleichfahrt-Signal eingeben (S1) und die Bewegung oder die Geräuschentwicklung der Pumpe beobachten. Falls sich der Motor in die entgegengesetzte Richtung dreht; ist die Drehrichtung mit dem Parameter *b1-14* zu ändern (z.B. falls b1-14 gleich 1 ist, dann den Wert auf 0 setzen bzw. umgekehrt).

### 3) Überprüfen der Öltemperatur Anzeige Menu →Überprüfen, ob Temp.sensor im Öl ist.

**Wie?** Den Parameter für die Öltemperatur [°C] **U7-02** im "Anzeige Menu" ablesen. Weicht dieser erheblich von der tatsächlichen Öltemperatur ab (z.B. ±50°C), ist die Verbindung zum Temperaturmessumformer zu überprüfen. (siehe Seite 12 oder 14 der EV4 Bedienungsanleitung).

<u>Bitte stellen Sie sicher, dass die Öltemperatur zwischen 18°C und 30°C ist!</u>

#### 4) Ermitteln der Pumpenparameter (P1-11 bis P1-15)

Wie? <u>www.blain.de/calc</u> im Internet aufrufen oder das Android App "EV4 Calculator" vom Google Play Store herunterladen. Öl- und Motortype in **Tabelle 1** auswählen und dann die Aufzugsdaten in **Tabelle 2** eingeben. Die errechneten Pumpenparameter sind dann der **Tabelle 3** zu entnehmen.



## 5) Eingabe der Abbremsparameter (C1-02, C2-03 und C2-04)

**Wie?** Entrehmen Sie die Werte für **C1-02, C2-03** und **C2-04** aus Tabelle 2 und geben Sie diese in den Umrichter ein. (*Programm Menü*  $\rightarrow$  *Auswahl* **Cx-xx** *Parameter*  $\rightarrow$  *ENTER drücken* $\rightarrow$  *Werte ändern*  $\rightarrow$  *ENTER drücken*).



## 6) Eingabe von Öltyp und Aufzugsdaten in den Umrichter

**Wie?** Programm Menü  $\rightarrow$  *P1* **Parameter** wählen  $\rightarrow$  *ENTER drücken* $\rightarrow$  Eingabe des *P1-01* Werts  $\rightarrow$  ENTER drücken. Dies für alle *P1-xx* Parameter durchführen.

P1 Parameter	Beschreibung	Beispiel	Parametertyp	
P1-01	Hydraulik Öl ISO VG Nummer	3: ISO VG 46		
P1-02	Temperatur bei 100 cSt	25°C	Ölparameter	
P1-03	Temperatur bei 25 cSt	55°C		
P1-04	Kolbendurchmesser	85mm		
P1-05	Anzahl der Zylinder	1		
P1-06	Übersetzungsverhältnis	1	1 18bar 1000kg 3	
P1-07	Statischer Druck bei leerer Kabine	18bar		
P1-08	Tragkraft	1000kg		
P1-09	Dynamische Druckerhöhung	3		
P1-11	Durchfluss bei 100cSt & maximalem Druck	72,7 l/min		
P1-12	Durchfluss bei 25cSt & maximalem Druck	64,2 l/min	Pumpenparameter	
P1-13	Nenndrehzahl der Pumpe	2750	(erhalten sie von	
P1-14	Durchfluss bei leerer Kabine & 100cSt	76,2 l/min	www.blain.de/calc)	
P1-15	Durchfluss bei 1 bar & 100cSt	81,3 l/min		
P1-16	Nenngeschwindigkeit	0,40 m/s		
P1-17	Zwischengeschwindigkeit	0,35 m/s	Geschwindigkeits-	
P1-18	Inspektionsgeschwindigkeit	0,30 m/s	parameter	
P1-19	Schleichfahrtgeschwindigkeit	0,06 m/s		

#### 7) P4-01 auf 1 setzen: Grundberechnungen wird durchgeführt

**Wie?** Programm Menü  $\rightarrow$  *P4-01* **Parameter** wählen  $\rightarrow$  *ENTER drücken* $\rightarrow$  Wert auf 1 setzen  $\rightarrow$  ENTER drücken (Nach dem Drücken von ENTER wird der Wert automatisch wieder auf 0 gesetzt).

## 8) Stellen Sie sicher, dass der Aufzug unbeladen ist und die Schachtschalter eine Schleichfahrt zulassen (siehe Seite 29, eventuell die Schaltabstände korrigieren)

#### 9) P4-01 auf 2 setzen: Lernfahrt vorbereiten:

**Wie?** Programm Menü  $\rightarrow$  *P4-01* **Parameter** wählen  $\rightarrow$  Wert auf 2 setzen  $\rightarrow$  ENTER drücken. Nach dem Drücken blinkt die ALM LED und der Umrichter fordert Sie auf eine Lernfahrt durchzuführen.

#### 10) Lernfahrt durchführen: Aufzug zur obersten Haltestelle fahren lassen

#### 11) P4-01 auf 3 setzen: SET-UP Daten speichern:

**Wie?** Programm Menü  $\rightarrow$  *P4-01* **Parameter** wählen  $\rightarrow$  Wert auf 3 setzen  $\rightarrow$  ENTER drücken (nach dem Drücken erlischt die ALM LED)

#### Falls nötig FINE TUNING durchführen (siehe Seite 29 der EV4 Bedienungsanleitung)

Notiz 1: Das Auto-Tuning ist erfolgreich, auch wenn es mit den Fehlern End 1, End 2 oder End 3 endet.

**Notiz 2:** Die Anschlüsse **HC**, **H1** und **H2** müssen im Inverter gebrücket sein, ansonsten erfolgt kein Motorstart beim Auto-Tuning. Ist der Modus "Safe Disable function" nicht benutzt, müssen die Anschlüsse **HC**, **H1**, **H2** ebenfalls gebrücket sein.

Notiz 3: Um unbekannte Motordaten zu berechnen, siehe EV4 Bedienungsanleitung Seite 54.



## Notizen:



## Notizen:



Pfaffenstrasse 1 Boellinger Hoefe 74078 Heilbronn Germany Tel. 07131 2821-0 Fax 07131 485216 http://www.blain.de e-mail:info@blain.de



Manufacturer of the Highest Quality: Control Valves for Elevators Tank Heaters - Hand Pumps Pipe Rupture Valves - Ball Valves